

miniland

singing buddy



Español	5	Português	13	Deutsch	21	Polski	29
English	9	Français	17	Italiano	25	Русский	33



eMyBaby


IS APP TO YOU!






1 Figura • Figure • Abbildung
Zdjęcie • Рисунок



2 Figura • Figure • Abbildung
Zdjęcie • Рисунок



3 Figura • Figure • Abbildung
Zdjęcie • Рисунок



ÍNDICE

1. Introducción
2. Contenido
3. Instrucciones de seguridad
4. Características y funciones del producto
5. Instrucciones de uso
6. Mantenimiento
7. Identificación y resolución de problemas
8. Especificaciones técnicas del módulo extraíble
9. Información sobre la eliminación de las baterías y el producto

■ 1. INTRODUCCIÓN

Le damos la bienvenida a la nueva línea quality toys for **real needs** de MINILAND, sabemos que los niños al igual que los mayores tienen la necesidad de adaptarse y crecer en este mundo que nos rodea, por eso en MINILAND queremos ofrecer una cuidada colección de juguetes especialmente diseñados para edades comprendidas entre 0 y 6 años que ayudan a desarrollar, estimular y comprender las numerosas habilidades que exige el mundo de hoy en día.

Para más información sobre nuestra nueva línea de productos visite: **minilandgroup.com**

Singing buddy es un producto único especialmente diseñado para los bebés, que nace con la vocación de generar un vínculo entre humanidad y tecnología. Un moderno módulo extraíble conectado a nuestra exclusiva aplicación eMyBaby (vía bluetooth), permite a los papás de una manera muy simple e intuitiva hacer sentir a sus bebés las emociones derivadas de los diferentes sonidos y la música, fortaleciendo el apego entre ellos. Puede utilizarse solo, dentro del peluche o ser colgado en cualquier parte gracias a la cinta con enganche incluida, que nos permitirá llevarlo en el bolso o en el carrito.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de este manual. Conserve para futuras referencias, ya que contiene información importante.

NOTA: Las características descritas en este manual de usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

■ 2. CONTENIDO

- 1 peluche
 - 1 módulo extraíble
 - 1 cinta con enganche
 - 1 cable de carga micro USB-USB
 - 1 manual de instrucciones, guía rápida y garantía
- Si faltara cualquiera de los elementos arriba indicados, póngase en contacto con su distribuidor.**

■ 3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**Módulo extraíble**

1. Introduzca siempre el módulo extraíble en el peluche y asegúrese de que el velcro está bien cerrado antes de entregárselo al bebé.
2. Lea cuidadosamente estas instrucciones y guarde el manual en un lugar seguro, pues podría necesitar consultarlo en un futuro.
3. No guarde el aparato en un lugar directamente expuesto a la luz del sol o a altas temperaturas.
4. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
5. Limpíelo solo con un trapo seco.
6. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas, calderas o cualquier otro elemento que produzca calor.
7. No intente reparar este producto por su cuenta, ya que abrirlo o manipularlo podría dañar el dispositivo o exponerse a algún peligro.
8. No arroje el producto al fuego.
9. Si el funcionamiento de su módulo extraíble no fuera correcto o si tuviera cualquier tipo de daño, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Miniland para solicitar la inspección y la reparación del mismo con el fin de evitar cualquier posible riesgo.
10. No intente reparar la unidad usted mismo, ya que en ese caso la garantía quedaría anulada.
11. Mantenga el cable de carga micro USB -USB (4) fuera del alcance de los niños.

NOTA: No utilice el módulo extraíble a gran volumen y durante largos periodos de tiempo cerca del oído del bebé para no dañar su audición.

Peluche

1. Este peluche es seguro para que los niños jueguen con él. Cumple con las normas de seguridad del juguete de la UE y EEUU.
2. No lave el peluche con lejía ni detergentes corrosivos.
3. No acerque el peluche al fuego.

NOTA: Introduzca siempre el módulo extraíble en el peluche y cierre el velcro antes de entregárselo al bebé.

■ 4. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL PRODUCTO**4.1. DESCRIPCIÓN DE PIEZAS (FIGURA 2)**

1. Botón de encendido/apagado
2. Luz LED
3. Entrada microUSB para carga
4. Cable microUSB-USB para carga
5. Cinta de sujeción
6. Peluche

4.2. SECCIONES DE SINGING BUDDY

Una continuación se detallan las distintas secciones que componen singing buddy dentro de la aplicación eMyBaby. En la FIGURA 1, al principio de este manual, encontrará el esquema en el que se señala dónde se encuentra cada una de estas secciones en la propia aplicación.

1. Mis Grabaciones

En esta sección, los padres pueden grabar sus voces, las canciones o los cuentos favoritos del bebé contados por ellos mismos... de esta forma el pequeño los sentirá siempre cerca.

Todas las grabaciones que realice podrán ser editadas y eliminadas cuando se desee.

Además, estas canciones y sonidos personalizados quedarán registrados en su cuenta de usuario de eMyBaby, de forma que si utiliza singing buddy con un dispositivo distinto, seguirán disponibles usando su misma cuenta de usuario.

2. Sonidos de la naturaleza

Los sonidos de este apartado harán que su bebé se sienta en pleno contacto con la naturaleza a través de las olas del mar o el canto de los pájaros.

3. Cerca de mamá

El recuerdo del embarazo siempre reconforta al bebé, por eso se incluyen en esta lista sonidos relacionados con esta experiencia única tanto para la mamá como para su hijo, como el sonido del útero o del corazón materno.

4. Experiencia clásica

En esta lista se han incluido grandes melodías clásicas inspiradoras que promueven el desarrollo cognitivo del bebé.

5. Nanas

Las nanas siempre han sido una herramienta muy útil para madres y padres a la hora de facilitar el descanso de su bebé. En esta lista se incluyen algunas canciones que relajarán al pequeño para que concilie el sueño.

6. Música del dispositivo

En esta lista se incluyen todas las canciones y sonidos que los padres tienen almacenados en su móvil o tablet, ampliando de forma infinita las posibilidades de la aplicación.

7. Favoritos

Esta es una pista personalizada de reproducción. Cualquiera de las canciones o sonidos que se incluyen en la aplicación, incluidas las del propio dispositivo móvil pueden ser marcadas como favoritas y ser incluidas en esta lista pulsando sobre el icono ★.

Todas las canciones marcadas con la estrella aparecerán en esta lista para que pueda acceder a sus canciones y sonidos favoritos con la mayor facilidad.

Si ya no desea que una de las canciones incluidas en la lista esté marcada como favorita, podrá desmarcarla y desaparecerá de este apartado pulsando de nuevo sobre el icono ★.

Nota: Tenga en cuenta que las canciones propias de su dispositivo marcadas como favoritas, no aparecerán en esta lista si utiliza singing buddy desde otro dispositivo móvil.

8. Ajustes


Desde este apartado podrá conectar su módulo extraíble con su dispositivo móvil tal y como se indica en el apartado 5.3 de este manual.


4.3. OPCIONES DE REPRODUCCIÓN Y TEMPORIZADOR


Las canciones y sonidos que componen la aplicación pueden

reproducirse siguiendo diferentes patrones, como se detalla a continuación:

- Reproducción en bucle de la lista seleccionada: Este es el tipo de reproducción utilizado en la aplicación por defecto. Si selecciona la reproducción de una canción de una de las listas, una vez terminada, la aplicación pasará a reproducir la siguiente y al terminar la reproducción de la lista completa, volverá a empezar.

- Reproducción aleatoria: Para seleccionar la reproducción aleatoria de una de las listas, deberá pulsar el icono . De esta forma las canciones de la lista en la que se encuentre se reproducirán sin seguir un orden específico. Si desea parar este modo de reproducción pulse de nuevo sobre el mismo icono.

- Repetición de canción: Con este modo de reproducción, se repetirá la canción que haya seleccionado en bucle. Para activar o desactivar esta opción pulse sobre el icono .

- Temporizador: Activando esta función podrá regular el tiempo de reproducción de la lista seleccionada. Para acceder, pulse sobre el icono  y especifique el tiempo de reproducción deseado. Una vez activado el temporizador, podrá consultar el tiempo restante de reproducción de la lista, parar el temporizador momentáneamente o cancelarlo. Para ello, pulse de nuevo sobre el icono y pulse "Pausa" o "Cancelar" en función de la acción que desee realizar.

Nota 1: El control de volumen de la música y sonidos se realiza a través de su dispositivo móvil. Si quiere subirlo o bajarlo, hágalo utilizando los botones que su móvil o Tablet dispone para ello.

Nota 2: Si sale de la aplicación de eMyBaby (sin cerrarla completamente), la música y sonidos se seguirán reproduciendo en segundo plano.

Nota 3: El módulo extraíble está conectado con el audio de su dispositivo. Para evitar escuchar el sonido de cualquier notificación mientras dure la reproducción, se recomienda que ponga su Tablet o móvil en Modo Avión.

4.4. FORMAS DE USO

Este producto puede utilizarse de dos maneras diferentes según se desee:

1. Introduciendo el módulo extraíble dentro del suave peluche
Una vez que el módulo extraíble está dentro del pequeño bolsillo situado en la parte posterior del peluche y cerrado con el velcro, puede ser entregado al bebé para que sienta más cerca el calor de sus padres con total seguridad.

2. Utilizando el módulo extraíble de forma aislada.
El pequeño módulo extraíble puede ser utilizado sin necesidad de ser introducido en el peluche si así se desea. Además, también puede ser colgado de cualquier lugar utilizando la cinta de sujeción incluida (5). Para colocarla, siga las indicaciones de la Figura 3.

Nota 1: Entregue el módulo extraíble al bebé solamente acompañado del peluche una vez que se haya asegurado de que el velcro del peluche se encuentra cerrado.

Nota 2: Retire la cinta de sujeción (5) antes de introducir el módulo extraíble en el peluche.

■ 5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1. ENCENDIDO Y APAGADO DEL MÓDULO EXTRAÍBLE

El encendido y apagado de la unidad se realiza pulsando durante aproximadamente 3 segundos el botón de encendido que se encuentra en la parte delantera del mismo.

Su módulo extraíble emitirá 3 pitidos tanto al encenderlo como al apagarlo para indicarle que ya está en funcionamiento o que ya se encuentra desconectado.

Nota 1: No olvide apagar su módulo extraíble una vez haya dejado de utilizarlo para conservar su batería durante más tiempo.

Nota 2: Si desactiva el Bluetooth de su móvil o Tablet o si no empareja el módulo extraíble con ningún dispositivo, éste se apagará automáticamente tras 5 minutos.

5.2. CARGA DEL MÓDULO EXTRAÍBLE

Cuando su módulo extraíble se encuentre bajo de batería, la luz LED de su frontal (2) comenzará a parpadear en rojo y emitirá unos pitidos periódicamente durante unos minutos antes de apagarse. Para cargarlo, conecte el conector micro-USB del cable de carga suministrado a la entrada micro-USB (3) de su módulo extraíble y el extremo USB a su ordenador.

Mientras dure el proceso de carga, el LED (2) se iluminará en rojo. Cuando la carga se haya completado, la luz LED (2) se apagará.

Nota: El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas y la duración de la batería es de aproximadamente 8 horas a volumen medio.

Precución: Las baterías solo pueden ser cargadas por adultos o niños de al menos 8 años de edad.

5.3. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO EXTRAÍBLE

Para poder enlazar su módulo extraíble con su móvil o Tablet y disfrutar de todos los contenidos que ofrece singing buddy, siga las instrucciones que se indican a continuación:

5.3.1 ACCESO AL APARTADO RELAJACIÓN Y DESCARGA DE SONIDOS Y CANCIONES

1. Descargue e instale eMyBaby.

2. Haga click en el icono Relajación de la aplicación. Aparecerá una ventana para descargar los sonidos que vienen incluidos por defecto en nuestra app.

3. Para grabar su propias canciones y sonidos, acceda al apartado "Sonidos de los padres".

A continuación aparecerá una ventana en la que se le pedirá una clave de acceso. Dicha clave sólo deberá ser utilizada la primera vez que acceda a dicho apartado. Este número se encuentra en una pegatina de la contraportada de este manual. Con esta clave se le identificará como usuario de singing buddy, consérvela por si fuera necesario utilizarla en alguna otra ocasión.

Esta clave quedará asociada a su usuario de eMyBaby, por tanto, si desea acceder desde otro dispositivo móvil, ya no tendrá que introducir este número de nuevo.

4. Si es la primera vez que entra en el apartado relajación, un aviso aparecerá en su dispositivo móvil para que proceda con la descarga de las canciones y sonidos de la aplicación.

Le recomendamos que realice la descarga cuando su dispositivo se encuentre conectado a una red Wi-Fi para que no consuma su tarifa de datos.

En el caso de que no desee realizar la descarga en ese momento, pulse sobre "Descargar más tarde". La próxima vez que acceda al apartado relajación se le recordará de nuevo la descarga pendiente.

5.3.2. ENLACE ENTRE EL MÓDULO EXTRAÍBLE Y SU DISPOSITIVO MÓVIL

Para poder escuchar las canciones y sonidos de singing buddy en su módulo extraíble deberá enlazarlo con su dispositivo móvil. Este enlace deberá hacerlo en los siguientes casos:

1. Si es la primera vez que utiliza el módulo extraíble en su dispositivo móvil.

2. Si en su anterior uso el módulo extraíble ha estado enlazado a otro dispositivo móvil y quiere volver a enlazarlo al suyo.

En estos casos, deberá enlazar el módulo extraíble con su móvil o Tablet de la forma que se detalla a continuación.

1. Encienda su módulo extraíble pulsando durante 3 segundos sobre el botón de encendido (1) hasta que escuche un sonido de BIP. La luz LED (2) empezará a parpadear en azul rápidamente indicando que está intentado emparejarse con su dispositivo.

2. Entre en el menú de Ajustes de relajación y pulse sobre "Conectar módulo extraíble". Aparecerá una serie de imágenes que le servirán de apoyo para llevar a cabo la conexión como se indica a continuación.

3. Dependiendo de si su dispositivo es Android o iOS siga las siguientes instrucciones detalladas.

Dispositivos iOS

4. Si su dispositivo móvil ya tiene activado el Bluetooth, entre en el menú de Ajustes de su dispositivo.

Si su dispositivo móvil no tiene el Bluetooth activado, al pulsar sobre el botón de cerrar en la última de las imágenes explicativas, aparecerá una ventana que le permitirá ir directamente al menú de Ajustes de su dispositivo.

Una vez se encuentre aquí, active el Bluetooth de su móvil o Tablet.

5. Seleccione "singing buddy" de entre la lista de dispositivos Bluetooth encontrados.

IMPORTANTE: En este punto, tenga en cuenta que el módulo extraíble sólo puede ser conectado a un único dispositivo al mismo tiempo, por tanto si su módulo extraíble se encuentra ya conectado

a otro dispositivo, no lo encontrará si realiza su búsqueda. Para poder realizar la conexión al nuevo dispositivo con éxito, primero, apague y vuelva a encender su módulo extraíble y lleve a cabo al menos una de estas tres acciones.

- Desempareje manualmente el módulo extraíble del dispositivo anterior al que estuviera conectado desde el menú de Ajustes Bluetooth de su móvil o Tablet.
- Desactive el Bluetooth del dispositivo al que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente.
- Asegúrese de que el dispositivo que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente se encuentre fuera del rango de cobertura del módulo extraíble.

Dispositivos Android

- Al pulsar sobre el botón de cerrar en la última ventana de imágenes explicativas, entrará automáticamente en el menú de Ajustes de su dispositivo. Compruebe entonces que su Bluetooth está activado. Si no lo está, actívalo.
- Haga una búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos y seleccione "singing buddy" de entre la lista de dispositivos disponibles.

IMPORTANTE: En este punto, tenga en cuenta que el módulo extraíble sólo puede ser conectado a un único dispositivo al mismo tiempo, por tanto si su módulo

extraíble se encuentra ya conectado a otro dispositivo, no lo encontrará si realiza su búsqueda. Para poder realizar la conexión al nuevo dispositivo con éxito, primero, apague y vuelva a encender su módulo extraíble y lleve a cabo al menos una de estas tres acciones.

- Desempareje manualmente el módulo extraíble del dispositivo anterior al que estuviera conectado desde el menú de Ajustes Bluetooth de su móvil o Tablet.
- Desactive el Bluetooth del dispositivo al que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente.
- Asegúrese de que el dispositivo que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente se encuentre fuera del rango de cobertura del módulo extraíble.

6. Si la conexión es correcta, escuchará un bip en su módulo extraíble y la luz LED (2) comenzará a parpadear en azul más lentamente. A partir de este momento podrá escuchar las canciones y sonidos incluidos en el apartado relajación de la aplicación eMyBaby desde su módulo extraíble. Mientras la música o los sonidos estén sonando, su luz LED (2) se iluminará de forma fija en azul.

7. Si la próxima vez que vaya a utilizar singing buddy lo hace con el mismo dispositivo móvil, la conexión se realizará automáticamente

si activa primero el Bluetooth de su dispositivo tal y como se ha indicado anteriormente y luego su módulo extraíble.

Si la próxima vez desea utilizar singing buddy con otro dispositivo móvil siga las recomendaciones indicadas en el punto 5 de este mismo apartado.

Nota 1: El módulo extraíble sólo puede estar conectado a un único dispositivo en cada momento.

Nota 2: Mantenga su dispositivo móvil cerca del módulo extraíble durante el emparejamiento.

Atención 1: Si desea utilizar singing buddy con otro dispositivo móvil, primero, apague y vuelva a encender su módulo extraíble y lleve a cabo al menos una de estas tres acciones:

- Desempareje manualmente el módulo extraíble del dispositivo anterior al que estuviera conectado desde el menú de Ajustes Bluetooth de su móvil o Tablet.
- Desactive el Bluetooth del dispositivo al que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente.
- Asegúrese de que el dispositivo que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente se encuentre fuera del rango de cobertura del módulo extraíble

Atención 2: La cobertura de su módulo extraíble es de aproximadamente 10 metros, por tanto, nunca aleje su dispositivo móvil o Tablet más de esta distancia.

En el caso de que pierda la cobertura, vuelva a acercar su dispositivo móvil o Tablet al módulo extraíble. La música o sonidos seguirán sonando automáticamente una vez acerque ambos dispositivos de nuevo.

■ 6. MANTENIMIENTO

6.1. LIMPIEZA DEL MÓDULO EXTRAÍBLE

Para limpiar su módulo extraíble, siga las indicaciones que se detallan a continuación:

- Utilice un trapo ligeramente húmedo para limpiar las superficies, teniendo cuidado de evitar la entrada de agua por ninguna de las aberturas.
- No utilice nunca productos de limpieza o disolventes.

6.2. LIMPIEZA DEL PELUCHE

Para limpiar su peluche, siga las siguientes indicaciones:

- No utilice lejía.
- Lávelo a mano, no utilice la lavadora ni lo lave en seco para una mejor conservación del peluche.
- Escurre el exceso de agua (no lo retuerza) y deje que se seque al aire. No use secadora.
- No lo planche.

■ 7. IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Su dispositivo móvil no encuentra el módulo extraíble dentro de su rango de cobertura al hacer la búsqueda de dispositivos Bluetooth	Su módulo extraíble no está encendido	Enciéndalo como se indica en el apartado 5.1
	El Bluetooth de su móvil no está activado	Compruebe que ha activado el Bluetooth de su móvil tal y como se indica en el apartado 5.3.2
	El módulo extraíble se encuentra conectado a otro dispositivo móvil o Tablet en ese momento	<ol style="list-style-type: none"> Desempareje manualmente el módulo extraíble del dispositivo anterior al que estuviera conectado desde el menú de Ajustes Bluetooth de su móvil o Tablet. Desactive el Bluetooth del dispositivo al que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente. Asegúrese de que el dispositivo que estuviera conectado el módulo extraíble anteriormente se encuentre fuera del rango de cobertura del módulo extraíble
	Su módulo extraíble se ha descargado por completo	Cargue su módulo extraíble de la forma que se indica en el apartado 5.2

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El módulo extraíble no reproduce ningún sonido	El volumen de su dispositivo móvil es demasiado bajo	Suba el volumen del dispositivo
	El módulo extraíble no se encuentra encendido	Enciéndalo como se indica en el apartado 5.1
	Su módulo extraíble se ha descargado por completo	Cargue su módulo extraíble de la forma que se indica en el apartado 5.2
Algunas de mis Listas de Reproducción se encuentran vacías o no contienen todas las canciones disponibles	No ha descargado por completo todas las canciones que contiene el apartado relajación	Acceda de nuevo al apartado relajación de eMyBaby. Si no ha descargado todas las canciones disponibles, al entrar aparecerá un aviso para que lo haga
No puedo acceder al módulo sonidos de los padres, se encuentra bloqueado	No ha introducido la clave de acceso al apartado sonidos de los padres	Introduzca la clave de acceso que aparecerá en la contraportada de este manual tal y como se indica en el apartado 5.3.1
	Ya ha introducido su clave de acceso con una cuenta de usuario eMyBaby	Use siempre la misma cuenta de usuario de eMyBaby aunque utilice singing buddy con dispositivos móviles diferentes

■ 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MÓDULO EXTRAÍBLE

- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de reproducción: Aproximadamente 8 horas a volumen medio
- Estándar Bluetooth del módulo extraíble: 4.0
- Compatible con Estándar Bluetooth: 3.0 y 4.0
- Alcance: 10 metros
- Rango de frecuencias: 20Hz – 20KHz
- Tipo de batería: 3.7V y 230mah
- Potencia: 2W
- Tamaño (diámetro x ancho): 5,6 x 2,4 cm
- Peso: 36,4g

■ 9. INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS Y EL PRODUCTO

- Recuerde que es necesario eliminar el producto de manera responsable con el medio ambiente, retirando antes la pila.
- No mezcle los productos que lleven el símbolo de un contenedor de basura tachado con la basura doméstica normal.
- Para la recogida y el tratamiento adecuados de estos productos, líveles a los puntos de recogida designados por sus autoridades locales. También puede ponerse en contacto con el establecimiento en el que adquirió el producto.



Por medio de la presente Miniland S.A. declara que el "75002 singing buddy" cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
2. Content
3. Safety Instructions
4. Characteristics and functions of the product
5. Instructions for use
6. Maintenance
7. Identifying and solving problems
8. Extractable module technical specifications
9. Information on disposal of batteries and product

■ 1. INTRODUCTION

Welcome to the new MINILAND range of quality toys for **real needs**. We know children, like adults, need to adapt and grow in the world around us, that's why at MINILAND we want to offer a carefully selected collection of specially designed toys for children between the ages of 0 and 6 to help develop, stimulate and understand the many skills demanded by the modern world.

For more information about our new product range visit:

minilandgroup.com

Singing buddy is a unique product specially designed for babies created with the aim of generating a link between humanity and technology. A modern extractable module connected to our exclusive eMyBaby application (via bluetooth), enabling parents to make their babies sense the emotions arising from the different sounds and music in an extremely simple and intuitive manner, thereby strengthening the bonds between them. It may be used on its own, in the plush toy or hung anywhere thanks to the fastening strap included, which enables you to carry it around in a bag or a pushchair.

Read the instructions set forth in this manual carefully prior to using the product. Keep the manual for future reference as it contains important information.

Note: The characteristics described in this user guide are subject to change with no prior warning.

■ 2. CONTENT

- 1 Plush toy
- 1 extractable module
- 1 fastening strap
- 1 micro USB-USB charge cable
- 1 instruction manual, quick guide and warranty

If any of the aforementioned contents are missing, contact your distributor.

■ 3. SAFETY INSTRUCTIONS

Extractable module

1. Always insert the extractable module in the plush toy and ensure the velcro is well fastened before giving it to the baby.
2. Read these instructions carefully and store the manual in a safe place, as you may need it in the future.
3. Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures.
4. Do not immerse the device in water or any other liquid.
5. Clean it with a dry cloth only.
6. The product should be kept away from sources of heat such as radiators, heating vents, stoves, boilers and any other element which produces heat.
7. Do not attempt to repair this product on your own, as opening and handling it may damage the device or expose it to hazards.
8. Do not dispose of the product in fire.
9. If your extractable module is not functioning correctly or is damaged in any way, contact the authorised Miniland customer service department to request an inspection and repair of the same as a means of avoiding risks.
10. Do NOT attempt to repair the device yourself, as this will render the guarantee null and void.
11. Keep the microUSB-USB charging cable out of the reach of children.

NOTE: Do not use the extractable module at high volumes and for long periods of time near the baby's ears so as not to damage its hearing.

Plush toy

1. This product is safe for children to play with. It complies with EU and USA toy safety standards.
2. Do not wash the plush toy with bleach or corrosive detergents.

3. Keep the plush toy away from fire.

NOTE: Always insert the extractable module in the plush toy and ensure velcro is well fastened before giving it to the baby.

■ 4. CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF THE PRODUCT
4.1. DESCRIPTION OF THE PARTS (FIGURE 2)

1. On / Off button
2. LED light
3. Micro USB charging port
4. Micro USB-USB charging cable
5. Fastening strap
6. Plush toy

4.2. SINGING BUDDY FEATURES

The different features comprising singing buddy within the eMyBaby application are detailed below. FIGURE 1, at the start of this manual, is a diagram showing each of these features on the application itself.

1. Parents sounds

This feature enables parents to record their baby's voice and favourite songs and stories told themselves..., thereby ensuring the baby senses its parents are always close by. All the recordings can be edited and removed when you wish.

Moreover, these personalised songs and sounds will remain registered on your eMyBaby user account, so that if you use singing buddy with a different device they will still be available.

2. Nature

The sounds contained in this section will make your baby feel in full contact with nature in the form of ocean waves or birdsong.

3. Close to mum

Memories of the pregnancy always comfort a baby, reason for which this list includes sounds related to this unique experience for both mother and child, such as the sound of the mother's womb or heart.

4. Classic experience

This list contains classic inspiring tunes to promote the baby's cognitive development.

5. Lullabies

Lullabies have always been an extremely useful tool for parents at the time of putting a baby to sleep. This list includes songs which will lull your baby to sleep.

6. Device music

This list contains all the songs and sounds the parents have stored on their mobile phone or tablet, thereby expanding the possibilities of the application considerably.

7. Favourites

This is a personalised reproduction track. All of the songs and sounds contained in the application, including those stored on the mobile device, may be marked as favourites and included in this list by clicking on the ★ icon.

All the songs marked with the star will appear on this list to make it easier for you to access your favourite songs and sounds.

If you no longer want one of the songs included on the list to be marked as a favourite, you can remove it from this section by clicking on the ★ icon once again.

Note: It should be pointed out that the songs marked as favourites on your device will not appear on this list when using singing buddy with a different mobile device.

8. Settings

You may connect your extractable module to your mobile device as illustrated in section 5.3 of this manual.


4.3. REPRODUCTION AND TIMER OPTIONS


The songs and sounds included in the application may be played in different ways, as detailed below:

- **Loop reproduction of the list selected:** This is the type of reproduction used in the application by default. If you select a song from one of the lists, once it has ended the application will play the following song and so on, returning to the start once the entire list has been played.

- **Random selection:** To select the random reproduction of one of the lists, click on the 🎲 icon. The songs on the list in question will play in no specific order. You may stop this play mode by clicking on the same icon once again.

- **Repeating the song:** This play mode will repeat the song you

have selected in a loop. Clicking on the  icon will activate/deactivate this option.

- Timer: Activating this function will regulate the play time of the list selected. Click on the  icon and specify the desired play time. Once the timer has been activated, you may consult the remaining play time from the list, stop the timer for a moment or cancel it. With this in mind, press the icon again and press "Pause" or "Cancel" depending on which action you wish to carry out.

Note 1: The volume for music and sounds is controlled via your mobile device. If you wish to raise or lower the volume use the buttons on your mobile or tablet for the purpose.

Note 2: If you leave the eMyBaby application (without turning it off completely), the music and sounds will continue to play in the background.

Note 3: The extractable module is connected to the audio of your device. To avoid listening to the sounds of any notification whilst playing, you are recommended to put your Tablet or mobile in Airplane Mode.

4.4. MODES OF USE

This product may be used in two ways as you wish:

1. Placing the extractable module in the smooth plush toy

Once the extractable module has been placed in the small pocket in the plush toy's back and the velcro has been closed, it may be given to the baby, who will feel the warmth of its parents close by in total safety.

2. Using the extractable module by itself

The small extractable module does not need to be placed in the plush toy. Furthermore, it can be hung anywhere using the fastening strap included (5). Follow the instructions set forth in Figure 3 to do so.

Note 1: Only hand over the plush toy to your baby when you have checked the velcro on the plush toy's is closed.

Note 2: Remove the fastening strap (5) before introducing the extractable module into the plush toy.

5. INSTRUCTIONS FOR USE

5.1. TURNING THE EXTRACTABLE MODULE ON AND OFF

The device is turned on and off by pressing the on/off button on the face of the same for around 3 seconds.

Your extractable module will beep 3 times when turning it on or off to let you know it is operating or has been disconnected.

Note 1: Do not forget to turn off your extractable module once you have finished using it in order to conserve the battery.

Note 2: If the Bluetooth of your mobile or Tablet is disabled or doesn't pair the extractable module with any device, the latter will turn off automatically after 5 minutes.

5.2. CHARGING THE EXTRACTABLE MODULE

When your extractable module battery is low the front LED light (2) will start to flash quietly in red and will beep at intervals for a few minutes before going out.

In order to charge the battery connect the micro USB charging cable supplied to the micro-USB port (3) on your extractable module and the USB plug to your computer.

The LED light (2) will remain red while the battery is being charged. The LED light (2) will go out once the battery has been fully charged.

Note: The battery takes around 2 hours to charge and has a life of around 8 hours at medium volume.

Warning: Batteries may only be charged by adults or by children at least 8 years old.

5.3. SETTINGS OF THE EXTRACTABLE MODULE

Follow the instructions below to connect your extractable module to your mobile or tablet and to take advantage of all the content singing buddy features:

5.3.1 ACCESS TO THE RELAXATION APPLICATION AND DOWNLOADING SONGS AND SOUNDS

1. Download and install eMyBaby.

2. Click the Relaxation icon in the application. A window will appear to download the sounds that are included by default in our app.

3. To record your own songs and sounds, go to the "Parents sounds" section.

A window will then appear requesting a password. This password

should only be used the first time you access this section. This number is to be found on a sticker on the back cover of this manual. This password will identify you as a user of singing buddy; keep it for possible use in the future.

This password will be registered under your eMyBaby username, and, as such, if you wish to access the application from another mobile device you will not need to provide the password again.

4. If this is the first time you have accessed the relaxation application, an alert will appear on your mobile device telling you how to proceed to download songs and sounds from the same.

We recommend you perform the download when your device is connected to a Wi-Fi network to avoid consuming your data rate. In the event you do not wish to download anything at this time, click on "Download later". The next time you access the relaxation application you will be reminded of the pending download.

5.3.2 LINK BETWEEN THE EXTRACTABLE MODULE AND YOUR MOBILE DEVICE

In order to be able to listen to singing buddy songs and sounds on your extractable module, you must link it to your mobile device. This link must be carried out in the following cases:

1. If it is the first time you use the extractable module on your mobile device.

2. If, when it was last used, the extractable module was linked to another mobile device and you wish to link it to yours again.

In these cases, you must link the extractable module to your mobile or Tablet in the way set out below.

1. Turn on your extractable module, pressing the on button (1) for 3 seconds until you hear a BEEP. The LED (2) light will start flashing blue quickly, meaning that it is trying to pair with your device.

2. Enter the relaxation Settings' menu and press "Connect extractable module". A series of images will appear which will help you make the connection in the manner shown below.

3. Depending on whether your device is Android or iOS, follow the detailed instructions set out below.

iOS Devices

4. If your mobile device has already enabled Bluetooth, enter your device's Settings' menu.

If your mobile device does not have Bluetooth enabled, when you press the button to close the last of the explanatory images, a window will appear which will allow you to go to the Settings' menu directly from your device.

Once you are here, enable the Bluetooth on your mobile or Tablet.

5. Select "singing buddy" from the list of Bluetooth devices found.

IMPORTANT: You should take into consideration that the extractable module may only be connected to one mobile device at a time, and, as such, if your extractable module is already connected to another device it will not appear on your search. In order to be able to connect successfully to the new device, first turn off and turn on again your extractable module and carry out one of these three actions.

a) Manually unpair the extractable module of the previous device to which it was connected from the Bluetooth Settings' menu of your mobile or Tablet.

b) Disable Bluetooth from the device to which the extractable module was connected before.

c) Make sure that the device that was connected to the extractable module previously is outside the coverage range of the extractable module.

Android Devices

4. When you press the close button in the last window of explanatory images, you will automatically enter the Settings' menu of your device. Then check that your Bluetooth is enabled. If it isn't, enable it.

5. Search for Bluetooth devices nearby and select "relaxation" from the list of devices available.

IMPORTANT: You should take into consideration that the extractable module may only be connected to one mobile device at

a time, and, as such, if your extractable module is already connected to another device it will not appear on your search. In order to be able to connect successfully to the new device, first turn off and turn on again your extractable module and carry out one of these three actions.

- Manually unpair the extractable module of the previous device to which it was connected from the Bluetooth Settings' menu of your mobile or Tablet.
- Disable Bluetooth from the device to which the extractable module was connected before.
- Make sure that the device that was connected to the extractable module previously is outside the coverage range of the extractable module.

6. If the connection is correct, you will hear a beep on your extractable module and the LED (2) light will start flashing blue more slowly. Now you can listen to the songs and sounds included in the relaxation section of the eMyBaby application from your extractable module. Whilst the music or sounds are playing, your LED (2) light will come on, fixed and blue.

7. If the next time you are using singing buddy you will be doing so on the same mobile device, the connection will be made automatically if you enable the Bluetooth on your device first in the manner indicated previously and then your extractable module. If the next time you wish to use singing buddy on another mobile device, follow the recommendations set out in point 5 of this same section.

Note 1: The extractable module may only be connected to one single device at any time.

Note 2: Keep your mobile device near the extractable module during pairing.

Warning 1: If you wish to use singing buddy with another mobile

7. IDENTIFYING AND SOLVING PROBLEMS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Your mobile device is unable to detect the extractable module within its range of coverage on conducting a search for Bluetooth devices	Your extractable module is not turned on.	Turn it on as illustrated in item 5.1
	Your mobile Bluetooth is not turned on.	Turn on your mobile Bluetooth as illustrated in item 5.3.2
Your mobile device is unable to detect the extractable module within its range of coverage on conducting a search for Bluetooth devices	The extractable module is connected to another mobile device or tablet	<ol style="list-style-type: none"> Manually unpair the extractable module of the previous device to which it was connected from the Bluetooth Settings' menu of your mobile or Tablet. Disable Bluetooth from the device to which the extractable module was connected before. Make sure that the device that was connected to the extractable module previously is outside the coverage range of the extractable module
	Your extractable module battery has run down completely	Charge your extractable module as illustrated in item 5.2
The extractable module does not play anything at all	The volume on your mobile device is too low	Turn up the volume on the device
	The extractable module is not turned on	Turn it on as illustrated in item 5.1
	Your extractable module battery has run down completely	Charge your extractable module as illustrated in item 5.2
Some of my playlists are empty or do not contain all the songs available	You have not completely downloaded all the songs featured in the relaxation section	Access the eMybaby relaxation application again. If you have not downloaded all the songs available an alert will appear reminding you to do so

device, firstly turn off and then turn back on again your extractable module and carry out at least one of these three actions:

- Manually unpair the extractable module of the previous device to which it was connected from the Bluetooth Settings' menu of your mobile or Tablet.
- Disable Bluetooth from the device to which the extractable module was connected before.
- Make sure that the device that was connected to the extractable module previously is outside the coverage range of the extractable module.

Warning 2: The range of your extractable module is around 10 metres so never move your mobile or Tablet more than this distance. In the event that you lose range, bring your mobile device or Tablet near to the extractable module again. The music or sounds will continue automatically once you bring both devices close again.

6. MAINTENANCE

6.1. CLEANING THE EXTRACTABLE MODULE

Follow the instructions set forth below to clean your extractable module:

- Use a slightly damp cloth to clean the surfaces, taking care not to let water infiltrate any of the openings.
- Do not use cleaning products or solvents.

6.2. CLEANING THE PLUSH TOY

Follow the instructions set forth below to clean the plush toy:

- Do not use bleach.
- Clean it by hand, do not use a washing machine or dry cleaning in order to preserve the toy.
- Drain any excess water (do not wring it) and leave it to dry in the air. Do not use a drier.
- Do not iron it.

ENGLISH

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
I am unable to access the parent sounds module as it is blocked	You have not entered the access password for the parents sounds section	Enter the password found on the back cover of this manual as illustrated in item 5.3.1
	You have already used the password on an eMyBaby user account	Always use the same eMyBaby user account even when using singing buddy with different mobile devices

8. EXTRACTABLE MODULE TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Charging time: 2 hours
- Play time: Around 8 hours at medium volume
- Extractable module Bluetooth standard: 4.0
- Compatible with Bluetooth standard: 3.0 and 4.0
- Range: 10 meters
- Frequency range: 20 Hz – 20 KHz
- Type of battery: 3.7 V and 230 mah
- Power: 2W
- Size (diameter x width): 5.6 x 2.4 mm
- Weight: 36.4 gr
- Peso: 36.4g

9. INFORMATION ON DISPOSAL OF BATTERIES AND PRODUCT

- Remember to dispose of the product in an environmentally responsible way, removing the battery first.
- Do not mix products bearing the symbol of a crossed out bin with normal household waste.
- For proper collection and processing of these products, take them to the collection points designated by local authorities. You can also contact the store where you purchased the product.



Hereby, Miniland S.A. declares that this "75002 singing buddy" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE

ÍNDICE

1. Introdução
2. Conteúdo
3. Instruções de segurança
4. Características e funções do produto
5. Instruções de utilização
6. Manutenção
7. Identificação e resolução de problemas
8. Especificações técnicas
9. Informações sobre a eliminação das baterias e do produto

■ 1. INTRODUÇÃO

Damos-lhe as boas-vindas à nova linha quality toys for **real needs** da MINILAND. Sabemos que as crianças, tal como os adultos, têm a necessidade de se adaptar e crescer neste mundo que nos rodeia e, por isso, na Miniland queremos oferecer-lhe uma cuidada coleção de brinquedos inteligentemente desenhados para idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos, que ajudam a desenvolver, estimular e compreender as inúmeras habilidades que o mundo atual exige.

Para mais informações sobre a nossa nova linha de produtos visite: minilandgroup.com

O Singing buddy é um produto único, especialmente concebido para os bebés, que foi criado tendo por objectivo criar uma ligação entre humanidade e tecnologia. Um moderno módulo amovível ligado à nossa aplicação exclusiva eMyBaby (via bluetooth), permite que os pais, de uma forma muito simples e intuitiva, façam sentir aos seus bebés as emoções derivadas dos diferentes sons e da música, fortalecendo o apego entre eles. Pode ser utilizado isoladamente, dentro do peluche, ou ser suspenso em qualquer sítio, graças à cinta com engate incluída, que permitirá que o mesmo seja levado na bolsa ou no carrinho.

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções deste manual. Guarde-o para consultas futuras, dado que contém informações importantes.

NOTA: As características descritas neste manual do utilizador estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

■ 2. CONTEÚDO

- 1 peluche
- 1 módulo amovível
- 1 cinta com engate
- 1 cabo de carga micro USB-USB
- 1 manual de instruções, guia rápido e garantia

• **Se faltar qualquer um dos elementos acima indicados, entre em contacto com o seu distribuidor.**

■ 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**Módulo amovível**

1. Introduza sempre o módulo amovível no peluche e certifique-se de que o fecho de velcro está bem fechado antes de o entregar ao bebé.
2. Leia cuidadosamente estas instruções e guarde o manual num lugar seguro, dado que poderá necessitar de o consultar no futuro.
3. Não guarde o aparelho num lugar directamente exposto à luz do sol ou a altas temperaturas.
4. Não submerja o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
5. Limpe-o apenas com um pano seco.
6. O produto deve ser colocado afastado de fontes de calor tais como radiadores, grelhas de aquecimento, estufas, caldeiras ou qualquer outro elemento que produza calor.
7. Não tente reparar este produto por si mesmo, dado que ao abri-lo ou manipulá-lo poderia danificar o dispositivo ou expor-se a algum perigo.
8. Não deite o produto no fogo.
9. Se o funcionamento do seu módulo amovível não for correcto ou se o mesmo tiver qualquer tipo de dano, entre em contacto com o centro de serviço autorizado da Miniland para solicitar a inspecção e a reparação do mesmo, tendo em vista evitar qualquer eventual risco.
10. NÃO tente reparar a unidade por si mesmo, dado que nesse caso a garantia ficaria anulada.

NOTA: Não utilize o módulo amovível com o volume alto e durante longos períodos de tempo perto do ouvido do bebé, para não danificar a sua audição.

Peluche

1. Este peluche é seguro para que as crianças brinquem com o mesmo. Cumpre as normas de segurança do brinquedo da UE y EEUU.
2. Não lave o peluche com lixívia ou detergentes corrosivos.
3. Não aproxime o peluche ao fogo.

NOTA: Introduza sempre o módulo amovível no peluche e feche o fecho de velcro antes de o entregar ao bebé.

■ 4. CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO PRODUTO**4.1. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (FIGURA 2)**

1. Botão de ligar/desligar
2. Luz LED
3. Entrada microUSB para carga
4. Cabo microUSB-USB para carga
5. Cinta de fixação
6. Peluche

4.2. SECÇÕES DO singing buddy

Detalham-se em seguida as diferentes secções que compõem o singing buddy dentro da aplicação eMyBaby. Na FIGURA 1, no início deste manual, encontrará o esquema em que se assinala onde se encontra cada uma destas secções na própria aplicação.

1. As Minhas Gravações (Parents sounds)

Nesta secção, os pais podem gravar as suas vozes, as músicas ou os contos favoritos do bebé contados por eles mesmos; desta forma, o bebé sentirá que estão sempre perto.

Todas as gravações que efectuar poderão ser editadas e eliminadas quando o desejar.

Além disso, estas músicas e sons personalizados ficarão registados na sua conta de utilizador do eMyBaby de forma que, se utilizar o singing buddy com um dispositivo diferente, continuarão disponíveis usando a sua mesma conta de utilizador.

2. Sons da natureza (Nature)

Os sons desta secção farão com que o seu bebé se sinta em pleno contacto com a natureza através das ondas do mar ou do canto dos pássaros.

3. Perto da mãe (Close to mum)

A lembrança da gravidez reconforta sempre o bebé. Por isso, incluem-se nesta lista sons relacionados com esta experiência única, tanto para a mãe como para o seu filho, como o som do útero ou do coração materno.

4. Experiência clássica (Classic experience)

Nesta lista foram incluídas grandes melodias clássicas inspiradoras, que promoverá o desenvolvimento cognitivo do bebé.

5. Canções de Embalar (Lullabies)

As canções de embalar sempre foram uma ferramenta muito útil para as mães e os pais quando se trata de facilitar o descanso do bebé. Nesta lista incluem-se algumas canções que relaxarão o bebé para que concilie o sonho.

6. Música do dispositivo (Device music)

Nesta lista incluem-se todas as músicas e sons que os pais têm armazenados no seu telemóvel ou tablet, ampliando de forma infinita as possibilidades da aplicação.

7. Favoritos (Favourites)

Esta é uma pista de reprodução personalizada. Qualquer uma das músicas ou sons que se incluem na aplicação, incluindo as do próprio dispositivo móvel, podem ser marcadas como favoritas e ser incluídas nesta lista pressionando o ícone ★.

Todas as músicas marcadas com a estrela aparecerão nesta lista para que possa aceder às suas músicas e sons favoritos com a maior facilidade.

Se já não desejar que uma das músicas incluídas na lista esteja marcada como favorita, poderá desmarcá-la e a mesma desaparecerá desta secção pressionando novamente o ícone ★.

Nota: Tenha em conta que as músicas próprias do seu dispositivo marcadas como favoritas não aparecerão nesta lista se utilizar o singing buddy a partir de outro dispositivo móvel.

8. Ajustes (Settings)


A partir desta secção poderá ligar o seu módulo amovível ao seu dispositivo móvel, da forma indicada na secção 5.3 deste manual.


4.3. OPÇÕES DE REPRODUÇÃO E TEMPORIZADOR


As músicas e sons que compõem a aplicação podem ser reproduzidos seguindo diferentes padrões, tal como detalhado

em seguida:

- Reprodução em circuito da lista seleccionada: Este é o tipo de reprodução utilizado na aplicação por predefinição. Se seleccionar a reprodução de uma música de uma das listas, uma vez terminada a mesma a aplicação passará a reproduzir a seguinte e, ao concluir a reprodução da lista completa, voltará a começar.

- Reprodução aleatória: Para seleccionar a reprodução aleatória de uma das listas, deverá pressionar o ícone . Desta forma, as músicas da lista em que se encontrar serão reproduzidas sem seguirem uma ordem específica. Se deseja parar este modo de reprodução, pressione novamente o mesmo ícone.

- Repetição de música: Com este modo de reprodução, repetir-se-á a música que tenha seleccionado em circuito. Para activar ou desactivar esta opção, pressione o ícone .

- Temporizador: Activando esta função, poderá regular o tempo de reprodução da lista seleccionada. Para aceder, pressione o ícone  e especifique o tempo de reprodução desejado. Uma vez activado o temporizador, poderá consultar o restante tempo de reprodução da lista, parar momentaneamente o temporizador ou cancelá-lo. Para tal, pressione novamente o ícone e pressione Pausa ("Pause") ou Cancelar ("Cancel"), dependendo da acção que deseja efectuar.

Nota 1: O controlo de volume da música e dos sons é efectuado através do seu dispositivo móvel. Se o quiser aumentar ou diminuir, faça-o utilizando os botões de que o seu telemóvel ou Tablet dispõe para tal.

Nota 2: Se sair da aplicação eMyBaby (sem a encerrar totalmente), a música e os sons continuarão a ser reproduzidos em segundo plano.

Nota 3: O módulo amovível está conectado ao áudio do seu dispositivo. Para evitar ouvir o som de qualquer notificação enquanto a reprodução durar, recomenda-se que ponha o seu Tablet ou telemóvel no Modo Avião.

4.4. FORMAS DE USO

Este produto pode ser utilizado de duas formas diferentes, à vontade do utilizador.

1. Introduzindo o módulo amovível dentro do peluche macio

Depois de o módulo amovível estar dentro do pequeno bolsinho situado de trás do peluche e fechado com o fecho com o velcro, pode ser entregue ao bebé para que sinta mais perto o calor dos seus pais com toda a segurança.

2. Utilizando o módulo amovível de forma isolada.

O pequeno módulo amovível pode ser utilizado sem que seja necessário introduzi-lo no peluche, se assim se desejar. Além disso, também pode ser suspenso em qualquer sítio, utilizando a cinta de fixação incluída (5). Para a colocar, siga as indicações da Figura 3.

Nota: Só deve entregar o módulo amovível ao bebé acompanhado do peluche depois de se ter certificado de que o velcro do peluche está fechado.

■ 5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

5.1. LIGAR E DESLIGAR O MÓDULO AMOVÍVEL

Liga-se e desliga-se a unidade pressionando, durante aproximadamente 3 segundos, o botão de ligação que se encontra na parte frontal do mesmo.

O seu módulo amovível emitirá 3 apitos tanto quando é ligado como quando é desligado, para lhe indicar que já está em funcionamento ou que já está desligado.

Nota 1: Não se esqueça de desligar o seu módulo amovível depois de ter deixado de utilizá-lo, para conservar a sua bateria durante mais tempo.

Nota 2: Se desactivar o Bluetooth do seu telemóvel ou Tablet ou se não emparelhar o módulo amovível com nenhum dispositivo, este desligar-se-á automaticamente decorridos 5 minutos.

5.2. CARGA DO MÓDULO AMOVÍVEL

Quando o seu módulo amovível tiver a bateria fraca, a luz LED da sua parte frontal (2) começará a piscar em cor vermelha e emitirá periodicamente apitos durante alguns minutos, antes de se desligar. Para carregá-lo, conecte o conector microUSB do cabo de carga fornecido à entrada micro-USB (3) do seu módulo amovível e a extremidade USB ao seu computador.

Enquanto o processo de carga durar, o LED (2) estará aceso em

cor vermelha. Quando a carga terminar, a luz LED (2) apagar-se-á. **Nota:** O tempo de carga é de cerca de 2 horas e a duração da bateria é de cerca de 8 horas em volume médio.

Atenção: as baterias só podem ser carregadas por adultos ou por crianças com pelo menos 8 anos de idade.

5.3. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO AMOVÍVEL

Para poder ligar o seu módulo amovível ao seu telemóvel ou Tablet e desfrutar de todos os conteúdos do que o singing buddy oferece, siga as instruções indicadas em seguida:

5.3.1 ACESSO À SECÇÃO RELAXAMENTO E DESCARGA DE SONS E MÚSICAS

1. Descarregue e instale a eMyBaby.

2. Clique no ícone Relaxation no aplicação. Uma janela aparecerá para baixar os sons que são incluídos por padrão em nosso aplicativo.

3. Para gravar suas próprias músicas e sons, vá para a secção "Sons dos pais".

Em seguida aparecerá uma janela em que lhe será pedido um código de acesso. Tal código só deverá ser utilizado da primeira vez que aceder a tal secção. Este número está num autocolante na contracapa deste manual. Com este código, será identificado como utilizador do singing buddy. Guarde-o para o caso de ser necessário utilizá-lo em qualquer outro ocasião.

Este código ficará associado ao seu nome de utilizador do eMyBaby. Portanto, se deseja aceder a partir de outro dispositivo móvel, já não terá que introduzir novamente este número.

4. Se for a primeira vez que entra na secção relaxamento, aparecerá um aviso no seu dispositivo móvel, para que proceda à descarga das músicas e sons da aplicação.

Recomendamos que efectue a descarga quando o seu dispositivo estiver ligado a uma rede Wi-Fi, para que não consuma a sua tarifa de dados.

Caso não deseje efectuar a descarga nesse momento, pressione "Descarregar mais tarde". Da próxima vez que aceder à secção relaxamento, ser-lhe-á novamente lembrada a descarga pendente.

5.3.2. LIGAÇÃO ENTRE O MÓDULO AMOVÍVEL E O SEU DISPOSITIVO MÓVEL

Para poder ouvir as músicas e sons do singing buddy no seu módulo amovível, deverá ligá-lo ao seu dispositivo móvel. Esta ligação deverá ser efectuada nos casos seguintes:

1. Se for a primeira vez que utiliza o módulo amovível no seu dispositivo móvel.

2. Se no seu uso anterior o módulo amovível esteve ligado a outro dispositivo móvel e quiser voltar a ligá-lo ao seu.

Nestes casos, deverá ligar o módulo amovível ao seu telemóvel ou Tablet da forma detalhada em seguida.

1. Ligue o seu módulo amovível pressionando durante 3 segundos o botão de ligação (1) até ouvir um som de BIP. A luz LED (2) começará a piscar rapidamente em azul, indicando que está a tentar emparelhar-se com o seu dispositivo.

2. Entre no menu Definições ("Settings") do relaxamento e pressione "Conectar módulo amovível" ("Connect extractable module"). Aparecerá uma série de imagens que lhe servirão de apoio para efectuar a conexão da forma indicada em seguida.

3. Dependendo do facto de o seu dispositivo ser Android ou iOS, siga as instruções detalhadas em seguida.

Dispositivos iOS

4. Se o seu dispositivo móvel já tiver o Bluetooth activado, entre no menu Definições do seu dispositivo.

5. Selecciona "singing buddy" na lista de dispositivos Bluetooth encontrados.

IMPORTANTE: Neste ponto, tenha em conta que o módulo amovível só pode ser ligado a um único dispositivo de cada vez. Portanto, se o seu módulo amovível já estiver ligado a outro dispositivo, não o encontrará se efectuar a sua procura. Para poder efectuar a conexão ao novo dispositivo com êxito, primeiramente desligue e volte a ligar o seu módulo amovível e efectue pelo menos uma destas três acções.

a) Desemparelhe manualmente o módulo amovível do dispositivo

anterior ao qual esteja conectado a partir do menu Definições Bluetooth do seu telemóvel ou Tablet.

b) Desactive o Bluetooth do dispositivo ao qual o módulo amovível esteve conectado anteriormente.

c) Certifique-se de que o dispositivo a que o módulo amovível esteve conectado anteriormente está fora da gama de cobertura do módulo amovível.

Se o seu dispositivo móvel não tiver o Bluetooth ativado, ao pressionar o botão Fechar na última das imagens explicativas, aparecerá uma janela que lhe permitirá ir directamente ao menu Definições do seu dispositivo. Quando estiver aqui, active o Bluetooth do seu telemóvel ou Tablet.

Dispositivos Android

4. Quando pressionar o botão Fechar na última janela de imagens explicativas, entrará automaticamente no menu Definições do seu dispositivo. Comprove então que o seu Bluetooth está activado. Se não estiver, active-o.

5. Faça uma procura de dispositivos Bluetooth próximos e seleccione "singing buddy" na lista de dispositivos disponíveis.

IMPORTANTE: Neste ponto, tenha em conta que o módulo amovível só pode ser ligado a um único dispositivo de cada vez. Portanto, se o seu módulo amovível já estiver ligado a outro dispositivo, não o encontrará se efectuar a sua procura. Para poder efectuar a conexão ao novo dispositivo com êxito, primeiramente desligue e volte a ligar o seu módulo amovível e efectue pelo menos uma destas três acções:

a) Desemparelhe manualmente o módulo amovível do dispositivo anterior ao qual esteja conectado a partir do menu Definições Bluetooth do seu telemóvel ou Tablet.

b) Desactive o Bluetooth do dispositivo ao qual o módulo amovível esteve conectado anteriormente.

c) Certifique-se de que o dispositivo a que o módulo amovível esteve conectado anteriormente está fora da gama de cobertura do módulo amovível.

6. Se a conexão estiver correcta, ouvirá um bip no seu módulo amovível e a luz LED (2) começará a piscar mais lentamente em azul. A partir deste momento, poderá ouvir as músicas e sons incluídos na secção relaxamento da aplicação eMyBaby a partir do seu módulo amovível. Enquanto a música ou os sons estiverem a soar, a sua luz LED (2) acender-se-á de forma fixa em azul.

7. Se da próxima vez que utilizar o singing buddy o fizer com o mesmo dispositivo móvel, a conexão será efectuada automaticamente se activar primeiramente o Bluetooth do seu dispositivo, tal como anteriormente indicado, e depois o seu

módulo amovível.

Se da próxima vez desejar utilizar o singing buddy com outro dispositivo móvel, siga as recomendações indicadas no ponto 5 desta mesma secção.

Nota 1: O módulo amovível só pode estar conectado a um único dispositivo em cada momento.

Nota 2: Mantenha o seu dispositivo móvel perto do módulo amovível durante o emparelhamento.

Atenção 1: Se desejar utilizar o singing buddy com outro dispositivo móvel, primeiramente desligue e volte a ligar o seu módulo amovível e efectue pelo menos uma destas três acções:

a) Desemparelhe manualmente o módulo amovível do dispositivo anterior ao qual tenha estado conectado a partir do menu Definições Bluetooth do seu telemóvel ou Tablet.

b) Desactive o Bluetooth do dispositivo ao qual o módulo amovível tenha estado conectado anteriormente.

c) Certifique-se de que o dispositivo que esteve conectado anteriormente ao módulo amovível está fora da gama de cobertura do módulo amovível

Atenção 2: A cobertura do seu módulo amovível é de cerca de 10 metros. Portanto, nunca afaste o seu dispositivo móvel ou Tablet para uma distância superior.

Caso perca a cobertura, volte a aproximar o seu dispositivo móvel ou Tablet ao módulo amovível. A música ou sons continuarão a soar automaticamente depois de aproximar novamente os dois dispositivos.

6. MANUTENÇÃO

6.1. LIMPEZA DO MÓDULO AMOVÍVEL

Para limpar o seu módulo amovível, siga as indicações detalhadas em seguida:

- Utilize um pano ligeiramente humedecido para limpar as superfícies, tendo o cuidado de evitar a entrada de água por alguma das aberturas.

- Nunca utilize produtos de limpeza ou solventes.

6.2. LIMPEZA DO PELUCHE

Para limpar o seu peluche, siga estas indicações:

- Não utilize lixívia.

- Lave-o à mão, não utilize a máquina de lavar nem o lave a seco para uma melhor conservação do peluche.

- Escorra o excesso de água (não o torça) e deixe que ele seque ao ar. Não use máquina de secar.

- Não o passe a ferro.

7. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O seu dispositivo móvel não encontra o módulo amovível dentro da sua gama de cobertura ao efectuar a procura de dispositivos Bluetooth	O seu módulo amovível não está ligado.	Ligue-o da forma indicada na secção 5.1
	O Bluetooth do seu dispositivo móvel não está activado	Verifique se activou o Bluetooth do seu dispositivo móvel da forma indicada na secção 5.3.2
	O módulo amovível está ligado a outro dispositivo móvel ou Tablet nesse momento	a) Desemparelhe manualmente o módulo amovível do dispositivo anterior ao qual esteja conectado a partir do menu Definições Bluetooth do seu telemóvel ou Tablet. b) Desactive o Bluetooth do dispositivo ao qual o módulo amovível esteve conectado anteriormente. c) Certifique-se de que o dispositivo a que o módulo amovível esteve conectado anteriormente está fora da gama de cobertura do módulo amovível
	O seu módulo amovível descarregou-se totalmente	Carregue o seu módulo amovível da forma indicada na secção 5.2

■ PORTUGUÊS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O módulo amovível não reproduz nenhum som	O volume do seu dispositivo móvel é demasiado baixo	Aumente o volume do dispositivo
	O módulo amovível não está ligado	Ligue-o da forma indicada na secção 5.1
	O seu módulo amovível descarregou-se totalmente	Carregue o seu módulo amovível da forma indicada na secção 5.2
Algumas das minhas Listas de Reprodução estão vazias ou não contêm todas as músicas disponíveis	Não descarregou totalmente todas as músicas que a secção relaxamento contém	Aceda novamente à secção relaxamento da eMybaby. Se não tiver descarregado todas as músicas disponíveis, ao entrar aparecerá um aviso para que o faça
Não posso aceder ao módulo sons dos pais; está bloqueado	Não introduzi o código de acesso à secção sons dos pais	Introduza o código de acesso que está na na contracapa deste manual, da forma indicada na secção 5.3.1
	Já introduzi o meu código de acesso com uma conta de utilizador eMyBaby	Use sempre a mesma conta de utilizador da eMyBaby, mesmo que utilize o singing buddy com dispositivos móveis diferentes

■ 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tempo de carga: 2 horas
- Tempo de reprodução: Aproximadamente 8 horas em volume médio
- Standard Bluetooth do módulo amovível: 4.0
- Compatível com Standard Bluetooth: 3.0 e 4.0
- Alcance: 10 metros
- Gama de frequências: 20Hz – 20KHz
- Tipo de bateria: 3,7V e 230mah
- Potência: 2W
- Tamanho (diâmetro x largura): 5,6 x 2,4 cm
- Peso: 36,4g

■ 9. INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS E DO PRODUTO

- Lembre-se de retirar as pilhas e de se desfazer delas de forma responsável ao descartar o vigia-bebés.
- Não deve misturar produtos que tenham o símbolo do contentor de lixo cruzado com o seu lixo doméstico.
- Para o tratamento correto deste tipo de produtos, leve-os aos pontos de recolha designados pelas autoridades locais. Como alternativa, poderá contactar o ponto de vendas onde o produto foi adquirido.



Miniland S.A. declara que este "75002 singing buddy" está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE.

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Contenu
3. Instructions de sécurité
4. Caractéristiques et fonctions du produit
5. Instructions d'utilisation
6. Maintenance
7. Identification et résolution de problèmes
8. Spécifications techniques
9. Information sur l'élimination des piles et du produit

■ 1. INTRODUCTION

Nous vous présentons la nouvelle ligne de jouets quality toys for real needs MINILAND. Nous savons que les enfants, tout comme les adultes, ont besoin de s'adapter et de grandir dans le monde qui nous entoure, c'est pourquoi chez MINILAND nous voulons offrir une collection de jouets soigneusement conçus pour les enfants de 0 à 6 ans qui aident à développer, stimuler et comprendre les nombreuses compétences requises dans le monde d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur notre nouvelle gamme de produits, visitez : minilandgroup.com

Singing buddy est un produit unique spécialement conçu pour les bébés, qui est né avec la vocation de créer un lien entre l'humanité et la technologie. Un module moderne amovible relié à notre application exclusive eMyBaby (par Bluetooth), qui permet aux parents d'une forme très simple et intuitive de faire ressentir à leurs bébés les émotions dérivant de différents sons et de la musique, pour renforcer l'attachement entre eux. Il peut être utilisé dans la peluche ou accroché à n'importe quel endroit grâce à une sangle d'accrochage incluse, qui vous permettra de l'emporter dans le sac ou la poussette.

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions de ce manuel. Conservez-le pour pouvoir l'utiliser comme référence dans le futur car il contient des informations importantes.

NOTE : Les caractéristiques décrites dans ce manuel de l'utilisateur sont sujettes à modifications sans préavis.

■ 2. CONTENU

- 1 peluche
 - 1 module amovible
 - 1 sangle d'accrochage
 - 1 câble de charge micro USB-USB
 - 1 notice d'utilisation, guide rapide et garantie
- S'il manque l'un des éléments susmentionnés, contactez votre distributeur.**

■ 3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**Module amovible**

1. Introduisez toujours le module amovible dans la peluche et assurez-vous que le velcro à glissière soit bien fermée avant de la remettre au bébé.
2. Lisez attentivement ces instructions de sécurité et conservez le manuel dans un lieu sûr, car vous pourriez avoir besoin de le consulter dans le futur.
3. Ne gardez pas l'appareil dans un lieu directement exposé à la lumière du soleil ou à de hautes températures.
4. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
6. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les grilles de chauffage, les poêles, les chaudières ou tout autre élément produisant de la chaleur.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouvrir ou le manipuler pourrait endommager le dispositif ou vous exposer à un danger.
8. Ne brûlez pas le produit.
9. Si le fonctionnement de votre module amovible n'est pas correct ou s'il a subi un quelconque type de dommages, contactez le centre de service autorisé de Miniland pour solliciter l'inspection et la réparation de ce dernier, afin d'éviter tout risque possible.
10. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même car dans ce cas, la garantie serait annulée.

NOTE : N'utilisez pas le module amovible avec le son très fort et pendant de longues périodes près de l'oreille du bébé pour ne pas détériorer son audition.

Peluche

1. Cette peluche est sûre. Les enfants peuvent donc jouer avec elle. Elle respecte les normes de sécurité du jouet de l'UE et USA.
 2. Ne lavez pas la peluche avec de l'eau de javel ou des détergents corrosifs.
 3. N'approchez pas la peluche du feu.
- NOTE: Introduisez toujours le module amovible dans la peluche et fermez le velcro glissière avant de la remettre au bébé.**

■ 4. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DU PRODUIT**4.1. DESCRIPTION DES PIÈCES (FIGURE 2)**

1. Bouton mise en marche / arrêt
2. Lumière LED
3. Entrée micro-USB pour recharge
4. Câble micro-USB-USB pour recharge
5. Sangle de fixation
6. Peluche

4.2. SECTIONS DE SINGING BUDDY

Les différentes sections qui composent singing buddy dans l'application eMyBaby sont détaillées ci-après. Dans la FIGURE 1, au début de ce manuel, vous trouverez le schéma dans lequel est indiqué où se trouve chacune de ces sections dans l'application elle-même.

1. Mes enregistrements (Parents Sounds)

Dans cette section, les parents peuvent enregistrer leurs voix, les chansons ou les histoires favorites du bébé, qu'ils chantent ou racontent eux-mêmes... Le bébé les sentira ainsi toujours près de lui. Tous les enregistrements effectués pourront être publiés et éliminés à tout moment.

Ces chansons et sons personnalisés seront également enregistrés sur votre compte d'utilisateur d'eMyBaby, pour que, si vous utilisez singing buddy avec un dispositif différent, ils restent disponibles en utilisant ce même compte d'utilisateur.

2. Sons de la nature (Nature)

Les sons de ce paragraphe permettront à votre bébé de se sentir en plein contact avec la nature grâce aux vagues de la mer ou au chant des oiseaux.

3. Près de maman (Close to mum)

La mémoire de la grossesse console toujours le bébé. C'est pourquoi sont inclus dans cette liste des sons en rapport avec cette expérience unique, aussi bien pour la maman que pour son enfant, comme le son de l'utérus ou du cœur maternel.

4. Expérience classique (Classic experience)

Dans cette liste, sont incluses de grandes mélodies classiques inspiratrices, qui promeuvent le développement cognitif du bébé.

5. Berceuses (Lullabies)

Les berceuses ont toujours été un outil très utile pour les parents au moment d'endormir leur bébé. Dans cette liste, sont incluses quelques chansons qui relaxeront le bébé afin qu'il trouve le sommeil.

6. Musique du dispositif (Device music)

Dans cette liste, se trouvent tous les sons et chansons que les parents ont stockés sur leur téléphone portable ou leur tablette, permettant ainsi d'accroître à l'infini les possibilités de l'application.

7. Favoris (Favourites)

C'est une liste personnalisée de lecture. Chacune des chansons ou chacun des sons qui sont inclus dans l'application, y compris ceux du propre dispositif mobile, peuvent être marqués comme favoris et être inclus dans cette liste en appuyant sur l'icône ★. Toutes les chansons marquées avec l'étoile apparaîtront dans cette liste afin que vous puissiez accéder à vos chansons et sons favoris le plus facilement possible.

Si vous ne souhaitez déjà plus qu'un des chansons incluses dans la liste soit marquée comme favori, vous pourrez la décocher et elle disparaîtra de cette section en appuyant de nouveau sur l'icône ★.

Observation : Rappelez-vous que les chansons propres à votre dispositif et marquées comme favoris n'apparaîtront pas dans cette liste si vous utilisez singing buddy sur un autre dispositif mobile.

8. Réglages (Settings)

À partir de cette section, vous pourrez connecter votre module amovible à votre dispositif mobile de la forme indiquée dans le paragraphe 5.3 de ce manuel.

4.3. OPTIONS DE REPRODUCTION ET MINUTERIE

Les chansons et les sons qui composent l'application peuvent être lus de différentes formes, comme nous le détaillons ci-dessous :

- **Lecture en boucle de la liste sélectionnée :** C'est le type de lecture utilisé dans l'application par défaut. Si vous sélectionnez la lecture d'une chanson de l'une des listes, une fois cette dernière terminée, l'application lira la suivante et lorsque la lecture de la liste complète termine, elle recommencera de nouveau au début.

- **Lecture aléatoire :** Pour choisir la lecture aléatoire de l'une des listes, vous devez appuyer sur l'icône . Les chansons de la liste dans laquelle vous vous trouvez seront ainsi lues sans suivre un ordre spécifique. Si vous souhaitez stopper ce mode de lecture, appuyez de nouveau sur la même icône.

- **Répétition de chanson :** Avec ce mode de lecture, la chanson que vous avez choisie est lue en boucle. Vous pouvez activer ou désactiver cette option en appuyant sur l'icône .

- **Minuterie :** En activant cette fonction, vous pourrez régler le temps de lecture de la liste sélectionnée. Pour y accéder, appuyez sur l'icône et spécifiez le temps de lecture souhaité. Une fois la minuterie activée, vous pourrez consulter le temps restant de lecture de la liste, arrêter la minuterie momentanément ou l'annuler. Pour ce faire, appuyez de nouveau sur l'icône et appuyez sur « Pause » ou « Annuler » ("Cancel"), en fonction de l'action que vous souhaitez effectuer.

Note 1 : Le contrôle du volume de la musique et des sons est effectué grâce à votre dispositif mobile. Si vous voulez l'augmenter ou le réduire, faites-le en utilisant les boutons dont dispose votre téléphone portable ou votre tablette à cet effet.

Note 2 : Si vous sortez de l'application d'eMyBaby (sans la fermer complètement), la musique et les sons continueront à être lus en second plan.

Note 3 : Le module amovible est connecté à l'audio de votre dispositif. Pour éviter d'entendre le son de toute notification durant la lecture, il est recommandé de mettre votre tablette ou téléphone portable en mode avion.

4.4. FORMES D'UTILISATION

Ce produit peut être utilisé de deux formes différentes, au choix :

1. En introduisant le module amovible dans la peluche douce
Une fois que le module amovible est dans la petite poche située dans la arrière de la peluche et que le velcro à glissière est fermée, vous pouvez la donner au bébé pour qu'il sente de plus près la chaleur de ses parents, en toute sécurité.

2. En utilisant le module amovible de forme isolée.
Le petit module amovible peut être utilisé sans avoir besoin d'être introduit dans la peluche, si vous le souhaitez. Il peut être également accroché à n'importe quel endroit, en utilisant la sangle de fixation incluse (5). Pour la placer, suivez les indications de la figure 3.

Observation 1 : Donnez le module amovible au bébé uniquement si il est accompagné de la peluche, après vous être assuré que le velcro à glissière de la peluche est fermée.

■ 5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

5.1. MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU MODULE AMOVIBLE

La mise en marche et l'arrêt de l'unité sont effectués en appuyant environ 3 secondes sur le bouton de mise en marche qui se trouve dans la partie avant de ce module.

Votre module amovible émettra 3 bips, aussi bien lors de la mise en marche que de l'arrêt, pour vous indiquer qu'il est alors en fonctionnement ou débranché.

Observation 1 : N'oubliez pas d'arrêter votre module amovible une fois que vous aurez cessé de l'utiliser, afin de conserver sa pile plus longtemps.

Observation 2 : Si vous désactivez le Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette ou si vous ne coupez le module amovible avec aucun dispositif, celui-ci s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes.

5.2. RECHARGE DU MODULE AMOVIBLE

Lorsque la pile de votre module amovible sera faible, la lumière LED située sur sa partie frontale (2) commencera à clignoter avec la couleur rouge et émettra des bips périodiquement, pendant quelques minutes, avant de s'éteindre.

Pour le recharger, reliez le connecteur micro-USB du câble de recharge fourni à l'entrée micro-USB (3) de votre module amovible et l'extrémité USB à votre ordinateur.

Tant que durera le processus de recharge, la LED (2) sera éclairée

et de couleur rouge. Lorsque la recharge sera terminée, la lumière LED (2) s'éteindra.

Observation : Le temps de recharge est d'environ 2 heures et la durée de la pile est d'environ 8 heures à volume moyen.

Attention : Les batteries ne peuvent être rechargées que par des adultes ou par des enfants d'au moins 8 ans.

5.3. CONFIGURATION DU MODULE AMOVIBLE

Pour pouvoir connecter votre module amovible à votre téléphone portable ou votre tablette et jouir de tous les contenus qu'offre singing buddy, suivez les instructions qui sont indiquées ci-dessous :

5.3.1 ACCÈS À LA SECTION RELAXATION ET TÉLÉCHARGEMENT DE SONS ET CHANSONS

1. Téléchargez et installez eMyBaby.

2. Cliquez sur l'icône Relaxation dans l'application. Ensuite, une fenêtre apparaîtra pour télécharger les sons qui sont inclus par défaut dans notre application.

3. Pour enregistrer vos propres chansons et sons, allez dans la section « Sons des parents ».

Il apparaîtra ensuite une fenêtre dans laquelle il vous sera demandé votre code d'accès. Ce code ne devra être utilisé que la première fois que vous accédez à cette section. Ce numéro se trouve sur un autocollant situé à la quatrième de couverture de ce manuel. Avec ce code, vous vous identifierez comme utilisateur de singing buddy. Conservez-le au cas il soit de nouveau nécessaire de l'utiliser. Ce code sera associé à votre identifiant sur relaxation. Par conséquent, si vous souhaitez accéder à partir d'un autre dispositif mobile, vous n'aurez pas besoin d'introduire de nouveau ce numéro. 4. Si c'est la première fois que vous entrez dans la section singing buddy un avis apparaîtra sur votre dispositif mobile afin que vous téléchargez les chansons et les sons de l'application.

Nous vous recommandons d'effectuer le téléchargement lorsque votre dispositif est connecté à un réseau Wi-Fi, afin de ne pas consommer les données de votre tarif.

Si vous ne souhaitez pas effectuer le téléchargement à ce moment-là, appuyez sur « Télécharger plus tard ». La prochaine fois que vous accéderez à la section relaxation, il vous sera de nouveau rappelé le téléchargement en attente.

5.3.2 CONNEXION DU MODULE AMOVIBLE À VOTRE DISPOSITIF MOBILE

Pour pouvoir écouter les chansons et les sons de singing buddy sur votre module amovible, vous devrez le connecter à votre dispositif mobile. Cette connexion devra être réalisée dans les cas suivants :

1. Si c'est la première fois que vous utilisez le module amovible sur votre dispositif mobile.

2. Si, lors de votre utilisation précédente, le module amovible a été connecté à un autre dispositif mobile et que vous voulez le connecter à nouveau au vôtre.

Dans ces cas-là, vous devrez relier le module amovible à votre téléphone portable ou votre tablette de la forme détaillée ci-après.

1. Mettez en marche votre module amovible en appuyant 3 secondes sur le bouton de mise en marche (1) jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La lumière LED (2) commencera à clignoter rapidement avec une couleur bleue, indiquant qu'il essaie de se connecter à votre dispositif.

2. Entrez dans le menu « Réglages » (« Settings ») de relaxation et appuyez sur « Connecter module amovible » (« Connect extractable module »). Il apparaîtra une série d'images qui vous serviront de support pour réaliser la connexion de la forme indiquée ci-après.

3. Suivant si votre dispositif est Android ou iOS, appliquez les instructions détaillées respectives indiquées ci-dessous.

Dispositifs iOS

4. Si le Bluetooth de votre dispositif mobile est déjà activé, entrez dans le menu « Réglages » de votre dispositif.

Si le Bluetooth de votre téléphone portable dispositif n'est pas activé, en appuyant sur le bouton « Fermer » de la dernière des images explicatives, il apparaîtra une fenêtre qui vous permettra d'aller directement au menu « Réglages » de votre dispositif.

Une fois que vous êtes dans le menu « Réglages », activez le Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette.

5. Sélectionnez « singing buddy » dans la liste des dispositifs

Bluetooth trouvés.

IMPORTANT : À ce stade, rappelez-vous que le module amovible ne peut être connecté qu'à un seul dispositif en même temps. Par conséquent, si votre module amovible est déjà connecté à un autre dispositif, vous ne le trouverez pas si vous effectuez votre recherche. Pour pouvoir effectuer la connexion au nouveau dispositif avec succès, vous devez d'abord éteindre, puis rallumer votre module amovible et réaliser au moins l'une de ces trois actions :

- Désaccouplez manuellement le module amovible du dispositif antérieur de celui qui était connecté, à partir du menu de Réglages Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette.
- Désactivez le Bluetooth du dispositif auquel était connecté le module amovible précédemment.
- Assurez-vous que le dispositif qui était connecté au module amovible précédemment se trouve hors de la portée de couverture de ce dernier.

Dispositifs Android

4. En appuyant sur le bouton « Fermer » de la dernière fenêtre des images explicatives, vous entrez automatiquement dans le menu « Réglages » de votre dispositif. Vérifiez alors que son Bluetooth est activé. Si ce n'est pas le cas, activez-le.

5. Effectuez une recherche des dispositifs Bluetooth proches et choisissez « singing buddy » dans la liste des dispositifs disponibles.

IMPORTANT : À ce stade, rappelez-vous que le module amovible ne peut être connecté qu'à un seul dispositif en même temps. Par conséquent, si votre module amovible est déjà connecté à un autre dispositif, vous ne le trouverez pas si vous effectuez votre recherche. Pour pouvoir effectuer la connexion au nouveau dispositif avec succès, vous devez d'abord éteindre, puis rallumer votre module amovible et réaliser au moins l'une de ces trois actions :

- Désaccouplez manuellement le module amovible du dispositif antérieur de celui qui était connecté, à partir du menu de Réglages Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette.
- Désactivez le Bluetooth du dispositif auquel était connecté le module amovible précédemment.
- Assurez-vous que le dispositif qui était connecté au module amovible précédemment se trouve hors de la portée de couverture de ce dernier.

6. Si la connexion est correcte, vous entendrez un bip sur votre module amovible et la lumière LED (2) commencera à clignoter avec une couleur bleue, plus lentement. À partir de ce moment, vous pourrez écouter les chansons et les sons inclus dans la section relaxation de l'application eMyBaby, sur votre module amovible. Tant que la musique ou les sons sont émis, sa lumière LED (2) sera éclairée, fixe et de couleur bleue.

7. Si la prochaine fois que vous allez utiliser singing buddy, vous le

faites avec le même dispositif mobile, la connexion sera effectuée automatiquement si vous activez d'abord le Bluetooth de votre dispositif de la forme précédemment indiquée, puis votre module amovible.

Si vous souhaitez ensuite utiliser singing buddy avec un autre dispositif mobile, suivez les recommandations indiquées au point 5 de ce même paragraphe.

Note 1 : Le module amovible ne peut être relié qu'à un seul dispositif à la fois.

Note 2 : Maintenez votre dispositif mobile près du module amovible pendant la connexion.

Attention : Si vous souhaitez utiliser singing buddy avec un autre dispositif mobile, commencez par éteindre puis rallumer votre module amovible et effectuez au moins l'une de ces trois actions:

- Désaccouplez manuellement le module amovible du dispositif antérieur de celui qui était connecté, à partir du menu de Réglages Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette.
- Désactivez le Bluetooth du dispositif auquel était connecté le module amovible précédemment.
- Assurez-vous que le dispositif qui était connecté au module amovible précédemment se trouve hors de la portée de couverture de ce dernier.

Attention : La couverture de votre module amovible est d'environ 10 mètres. Par conséquent, ne placez jamais votre dispositif mobile ou votre tablette à une distance supérieure.

Si vous perdez la couverture, rapprochez votre dispositif mobile ou votre tablette du module amovible. La musique ou les sons continueront à être émis automatiquement une fois que vous rapprocherez de nouveau les deux dispositifs.

■ 6. MAINTENANCE

6.1. NETTOYAGE DU MODULE AMOVIBLE

Pour nettoyer votre module amovible, suivez les indications détaillées ci-dessous :

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les surfaces, en ayant veillé à ce que l'eau n'entre dans aucune des ouvertures.
- N'utilisez jamais des produits de nettoyage ou des solvants.

6.2. NETTOYAGE DE LA PELUCHE

Pour nettoyer votre peluche, suivez les indications suivantes :

- N'utilisez pas de javel.
- La lavez à la main. N'utilisez pas la machine à laver ni le lavage à sec afin de mieux conserver la peluche.
- Essorez l'eau en excès (ne la tordez pas) et la laissez sécher à l'air libre. N'utilisez pas le sèche-cheveux.
- Ne le repassez pas.

■ 7. IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Votre dispositif mobile ne trouve pas le module amovible dans sa zone de couverture lors de la recherche de dispositifs Bluetooth	Votre module amovible n'est pas mis en marche	Mettez-le en marche de la forme indiquée dans le paragraphe 5.1
	Le Bluetooth de votre téléphone portable n'est pas activé	Vérifiez que vous avez activé Bluetooth de votre téléphone portable de la forme indiquée dans le paragraphe 5.3.2
Votre dispositif mobile ne trouve pas le module amovible dans sa zone de couverture lors de la recherche de dispositifs Bluetooth	Le module amovible est connecté à un autre dispositif mobile ou à une tablette au même moment	<ol style="list-style-type: none"> Désaccouplez manuellement le module amovible du dispositif antérieur de celui qui était connecté, à partir du menu de Réglages Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre tablette. Désactivez le Bluetooth du dispositif auquel était connecté le module amovible précédemment. Assurez-vous que le dispositif qui était connecté au module amovible précédemment se trouve hors de la portée de couverture de ce dernier
	Votre module amovible n'a pas été rechargé complètement	Chargez votre module amovible de la forme indiquée dans le paragraphe 5.2

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le module amovible ne reproduit aucun son	Le volume de votre dispositif mobile est trop bas	Augmentez le volume du dispositif
	Le module amovible n'est pas en marche	Mettez-le en marche de la forme indiquée dans le paragraphe 5.1
	Votre module amovible n'a pas été rechargé complètement	Rechargez votre module amovible de la forme indiquée dans le paragraphe 5.2
Certaines de mes listes de lecture sont vides ou ne contiennent pas toutes les chansons disponibles	Toutes les chansons que contient la section relaxation n'ont pas été téléchargées complètement	Accédez de nouveau à la section relaxation d'eMybaby. Si vous n'avez pas téléchargé toutes les chansons disponibles, en entrant, un avis apparaîtra pour que vous le fassiez
Je ne peux pas accéder au module sons des parents. Il est bloqué	Le code d'accès à la section sons des parents n'a pas été saisi	Introduisez le code d'accès qui apparaîtra à la quatrième de couverture de ce manuel, de la forme indiquée dans le paragraphe 5.3.1
	Vous avez déjà introduit votre code d'accès avec un compte d'utilisateur eMyBaby	Utilisez toujours le même compte d'utilisateur d'eMyBaby, même si vous utilisez singing buddy avec des dispositifs mobiles différents

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Durée de charge : 2 heures
- Temps de lecture : Environ 8 heures à volume moyen
- Standard Bluetooth du module amovible : 4.0
- Compatible avec standard Bluetooth : 3.0 et 4.0
- Portée : 10 mètres
- Intervalle de fréquence : 20 Hz - 20 KHz
- Type de pile : 3,7 V et 230 mah
- Puissance : 2 W
- Dimensions (diamètre x largeur) : 5,6 x 2,4 cm
- Poids : 36,4 g

9. INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION DES PILES ET DU PRODUIT

- N'oubliez pas que vous devez éliminer le produit de manière responsable, dans le respect de l'environnement, en retirant d'abord la batterie.
- Ne mélangez pas des produits portant le symbole d'une poubelle barrée par une croix avec les ordures ménagères courantes.
- Pour une collecte et un traitement appropriés de ces produits, apportez-les dans un des points de collecte indiqués par les autorités locales. Vous pouvez également contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.



Par la présente Miniland S.A. déclare que l'appareil "75002 singing buddy" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung
2. Inhalt
3. Sicherheitshinweise
4. Eigenschaften und Funktionen des Gerätes
5. Bedienung des Gerätes
6. Reinigung
7. Mögliche Probleme und deren Behebung
8. Technische Daten
9. Informationen über die Entsorgung der Batterien und des Gerätes

■ 1. EINFÜHRUNG

Herzlich willkommen zur neuen Produktlinie quality toys for real needs von MINILAND. Da wir uns bewusst sind, dass Kinder ebenso wie Erwachsene das Bedürfnis haben, sich anzupassen und in dieser Welt, die uns umgibt, zurechtzukommen, bieten wir bei MINILAND eine ausgesuchte Auswahl an Spielzeugen an, die klug durchdacht sind und eigens für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren entworfen wurden. Sie unterstützen die Kleinen bei ihrer Entwicklung, regen ihre Entdeckungsfreude an und bringen ihnen zahlreiche Fähigkeiten näher, die in unserer heutigen Welt wichtig sind. Mehr Informationen zu unserer neuen Produktlinie finden Sie unter: minilandgroup.com

Singing ist ein einzigartiges Produkt, das speziell für Babys entwickelt wurde, mit dem Ziel, eine Verbindung zwischen Menschheit und Technologie herzustellen. Eine modernes, herausnehmbares Modul, das mit unserer exklusiven eMyBaby-App (über Bluetooth) mit mobilen Geräten (Smartphones oder Tablets) verbunden werden kann. Diese App ermöglicht es den Eltern, auf eine sehr einfache und intuitive Weise ihrem Baby die Emotionen von verschiedenen Klängen und Musikstücken zu übermitteln. Dies stärkt die Verbundenheit zwischen Eltern und Kind. Das Gerät kann sowohl im Innern als auch ausserhalb des Kuscheltieres benutzt werden, da es dank seines Bandes mit Bandkupplung überall aufgehängt werden kann, beispielsweise an Ihrer Tasche oder am Kinderwagen.

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, da es wichtige Informationen enthält.

HINWEIS: Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

■ 2. INHALT

- 1 Kuscheltier
 - 1 herausnehmbares Modul
 - 1 Band mit Bandkupplung
 - 1 Ein micro USB-USB-Kabel für das Aufladen des Gerätes
 - 1 Handbuch, eine Kurzanleitung und einen Garantieschein
- Sollte eines dieser Bestandteile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

■ 3. SICHERHEITSHINWEISE**Herausnehmbares Modul**

1. Lassen Sie das herausnehmbare Modul im Innern des Kuscheltieres und stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss richtig verschlossen ist, bevor Sie das Kuscheltier dem Baby übergeben.
2. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, da Sie es später benötigen könnten.
3. Versorgen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen.
4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
5. Benutzen Sie für die Reinigung des Gerätes nur ein feuchtes Tuch.
6. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmespeicher, Ofen, Kessel oder anderen Elementen, die Wärme erzeugen, benutzt werden.
7. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren, da das Öffnen oder die Handhabung desselben zu Schäden oder Gefahren führen könnten.
8. Werfen Sie das Gerät niemals in ein offenes Feuer.
9. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den durch Miniland autorisierten

Kundendienst, um das Gerät zu kontrollieren oder zu reparieren. Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige Risiken.

10. Versuchen Sie NICHT, das Gerät selbst zu reparieren, andernfalls erlischt die Garantie.

HINWEIS: Verwenden Sie das Gerät nicht mit hohen Lautstärken und für längere Zeit in der Nähe des Ohres des Babys, um Gehörschäden zu vermeiden.

Kuscheltier

1. Dieses Kuscheltier ist ein sicheres Spielzeug für Kinder. Es erfüllt die EU und USA-Sicherheitsnormen für Spielzeuge.
2. Waschen Sie das Kuscheltier nicht mit Laugen oder sonstigen aggressiven Waschmitteln.
3. Halten Sie das Kuscheltier von offenen Feuern fern.

HINWEIS: Lassen Sie das herausnehmbare Modul stets im Innern des Kuscheltieres und stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss richtig geschlossen ist, bevor Sie das Kuscheltier dem Baby übergeben.

■ 4. EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN DES GERÄTES**4.1. BESCHREIBUNG DER TEILE (FIG. 2)**

1. ON/OFF-Taste
2. LED
3. microUSB-Eingang für das Aufladen
4. microUSB-USB-Ladekabel
5. Befestigungsband
6. Kuscheltier

4.2. SINGING BUDDY-BEREICHE DER eMyBaby-APP

Nachfolgend werden die verschiedenen Bereiche von singing buddy, die sich innerhalb der eMyBaby-App befinden, näher erläutert. In der Fig. 1 finden Sie das Schema über die verschiedenen Standorte dieser Bereiche innerhalb der eigentlichen App.

1. Meine Aufnahmen (Parents Sounds)

In diesem Bereich können die Eltern ihre eigenen Stimmen und die durch sie gesungenen bzw. erzählten Lieblingslieder und -Geschichten des Babys aufnehmen. Auf diese Weise wird sich das Kind stets in Ihrer Nähe fühlen.

Alle durch Sie gemachten Aufnahmen können jederzeit editiert oder gelöscht werden.

Darüber hinaus werden diese Musik- oder Klangfiles in Ihrem eMyBaby-Benutzerkonto registriert, damit Sie diese wieder öffnen können, wenn Sie die singing buddy-App mit einem anderen Gerät benutzen, d.h., die Files stehen bei Ihrem Benutzerkonto stets zur Verfügung.

2. Klänge der Natur (Nature)

Mit den in diesem Bereich zur Verfügung stehenden Klänge, beispielsweise von brechenden Wellen am Strand oder Vogelgezwitscher, wird sich Ihr Baby mit der Natur verbunden fühlen.

3. Mütterliche (Close to mum)

Die Erinnerungen an die Schwangerschaft wirken stets tröstlich auf das Baby. Aus diesem Grund enthält diese Liste eine Reihe von Klängen, die mit diesem einzigartigen Erlebnis von Mutter und Kind in Zusammenhang stehen, beispielsweise der Gebärmutter oder des Herzens der Mutter.

4. Klassisches Erlebnis (Classic experience)

Diese Liste enthält große, inspirierende klassische Musikstücke, welche die kognitive Entwicklung des Kindes fördern.

5. Wiegenlieder (Lullabies)

Wiegenlieder waren für Eltern schon immer ein sehr nützliches Werkzeug, um ihr Baby in den Schlaf zu wiegen. Dieser Liste enthält einige Liederchen, die Ihr Baby entspannen und ihm zum Schlaf verhelfen werden.

6. Musik des Gerätes (Device music)


Dieser Liste enthält alle Lieder und Klänge, die die Eltern auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert haben. Sie erweitert die Möglichkeiten der Anwendung auf grenzenlose Weise.

7. Favoriten (Favourites)

Dies ist eine individualisierte Wiedergabeliste. Alle die in der singing buddy-App enthaltenen Musik- und Klangfiles, einschliesslich diejenigen Ihres Smartphones oder Tablets, können als "Favoriten" markiert und in der entsprechenden Liste abgelegt werden, indem

Sie auf das Symbol  drücken.

Alle mit dem Stern gekennzeichneten Musik- oder Klangfiles erscheinen auf der "Favoriten"-Liste, damit Sie mit Leichtigkeit auf diese zugreifen können.

Wenn Sie ein bestimmtes Musik- oder Klangfile der Liste nicht mehr als "Favorit" haben möchten, dann können Sie dieses File aus der Liste entfernen, indem Sie es erneut auf das Symbol  drücken.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die Musikfiles, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet als "Favoriten" markiert sind, nicht in dieser Liste erscheinen, wenn Sie die singing buddy-App über ein anderes mobiles Gerät benutzen.


8. Einstellungen (Settings)


Von diesem Bereich aus können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet das herausnehmbare Modul aktivieren (siehe dazu Abschnitt 5.3 dieses Handbuchs).



4.3. WIEDERGABE-OPTIONEN UND TIMER-FUNKTION

Die in der App enthaltenen Musik- oder Klangfiles können auf verschiedene Arten wiedergegeben werden:

- **Endlos-Wiedergabe der gewählten Liste:** Dies ist die durch die App verwendete Standard-Wiedergabemethode. Wenn Sie die Wiedergabe eines Files einer Liste aktivieren, wird nach deren Wiedergabe das nachfolgende File automatisch abgespielt. Nachdem das letzte File der Liste wiedergegeben wurde, wird das System automatisch zum ersten File der Liste springen und danach die gesamte Liste abspielen.

- **Aleatorische Wiedergabe:** Drücken Sie das Symbol , um die aleatorische Wiedergabe einer bestimmten Liste zu aktivieren. Dadurch werden die Files der entsprechenden Liste in einer nicht vordefinierten Reihenfolge abgespielt. Um diese Wiedergabeart wieder zu verlassen, drücken Sie erneut auf das gleiche Symbol.

- **Wiederholung eines Files:** Bei dieser Wiedergabeart wird das gewählte File immer wieder abgespielt. Um diese Option zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie bitte auf das Symbol .

- **Timer-Funktion:** Durch Einschalten dieser Funktion können Sie die Zeit der Wiedergabe der gewählten Liste einstellen. Um Zugriff darauf auszuüben, klicken Sie auf das Ikon  und geben Sie die gewünschte Wiedergabezeit ein. Nach Einschalten der Zeituhr können Sie die noch verbleibende Zeit der Wiedergabe der Liste einsehen, die Zeituhr vorübergehend anhalten oder die Eingabe löschen. Klicken Sie zu diesem Zweck erneut auf das Ikon  und drücken Sie dann auf Pause ("Pause") oder Löschen ("Cancel"), je nach gewünschtem Vorgang.

Hinweis 1: Die Lautstärke von Musikstücken und Klängen wird über das Smartphone oder Tablet eingestellt. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu erniedrigen, benutzen Sie die entsprechenden Tasten Ihres Smartphones oder Tablets.

Hinweis 2: Wenn Sie die eMyBaby-App verlassen (ohne diese vollständig zu schließen), werden die Musikstücke und Klänge weiterhin im Hintergrund abgespielt.

Hinweis 3: Das herausnehmbare Modul ist an den Audioeingang Ihres Geräts angeschlossen. Um zu vermeiden, dass während der Wiedergabe irgendwelche Meldungen zu hören sind, empfehlen wir Ihnen, Ihren Tablet oder Ihr Mobiltelefon in den Flugmodus zu schalten.

4.4. VERWENDUNGSARTEN

Dieses Produkt kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden:

1. Mit dem herausnehmbaren Modul im Innern des weichen, Kuscheltieres.

Sobald das herausnehmbare Modul sich in der mit dem Klettverschluss verschlossenen kleinen Tasche am Kopf des Kuscheltieres befindet, können Sie das Kuscheltier Ihrem Baby übergeben, damit es die Nähe seiner Eltern auf sichere Weise empfinden kann.

2. Mit dem herausnehmbaren Modul außerhalb des Kuscheltieres.

Das kleine, herausnehmbare Modul kann auch außerhalb des Kuscheltieres verwendet werden. Darüber hinaus kann es überall mit dem mitgelieferten Band (5) befestigt werden (siehe Fig. 3).

Wichtiger Hinweis: Das herausnehmbare Modul darf dem Baby

nur übergeben werden, wenn es sich in der mit dem Klettverschluss verschlossenen kleinen Tasche am Kopf des Kuscheltieres befindet.

5. BEDIENUNG DES GERÄTES

5.1. EIN- UND AUSSCHALTEN DES HERAUSNEHMBAREN MODULS

Um das herausnehmbare Modul ein- und auszuschalten, drücken Sie für ca. 3 Sekunden die ON-Taste, die sich auf der Vorderseite des Gerätes befindet.

Das herausnehmbare Modul erzeugt sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten 3 Pieptöne, um den jeweiligen Vorgang zu bestätigen.

Hinweis 1: Vergessen Sie bitte nicht, das herausnehmbare Modul auszuschalten, wenn Sie es nicht mehr benutzen. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Hinweis 2: Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons oder Tablets einschalten, beziehungsweise wenn Sie das herausnehmbare Modul an kein Gerät anschließen, wird sich dieses nach 5 Minuten automatisch ausschalten.

5.2. AUFLADEN DES HERAUSNEHMBAREN MODULS

Wenn die Batterie des herausnehmbaren Moduls schwächer wird, dann blinkt die frontale rote LED (2), und das Gerät wird für ein paar Minuten regelmäßig einen Piepton erzeugen, bevor es endgültig ausgeschaltet wird.

Um das herausnehmbare Modul aufzuladen, schließen Sie das entsprechende Ende des mitgelieferten microUSB-Kabels an den microUSB-Eingang (3) des Gerätes und das andere Ende an einen Computer an.

Während des Aufladungsprozesses wird die rote LED (2) leuchten. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt diese LED.

Hinweis: Das Aufladen nimmt ca. 2 Stunden in Anspruch, und die Betriebsdauer der Batterie beträgt ca. 8 Stunden (bei einer mittleren Lautstärke).

Achtung: Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder von Kindern ab 8 Jahren geladen werden.

5.3. KONFIGURATION DES HERAUSNEHMBAREN MODULS

Um das herausnehmbare Modul mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden und alle singing buddy-Inhalte genießen zu können, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

5.3.1 ZUGRIFF ZUM ENTSPANNUNG UND HERUNTERLADEN VON MUSIKSTÜCKEN UND KLÄNGEN

1. Downloaden und installieren Sie die eMyBaby-App.
2. Klicken Sie in der App auf das Symbol Entspannung. Dann erscheint ein Fenster zum Herunterladen der Sounds, die standardmäßig in unserer App enthalten sind.

3. Um Ihre eigenen Songs und Sounds aufzunehmen, gehen Sie zum Abschnitt „Eltern-Sounds“.

Dann öffnet sich ein Fenster, in das Sie den Zugriffscode eingeben müssen. Dieser Code darf nur beim ersten Zugriff auf diese Funktion verwendet werden. Der Zugriffscode befindet sich auf einem Aufkleber an der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Er dient zu Ihrer Identifizierung als Benutzer von singing buddy. Bewahren Sie ihn für eventuelle zukünftige Bedarfsfälle auf.

Der Zugriffscode bleibt danach mit Ihrem Benutzernamen der Anwendung eMyBaby assoziiert. Daher ist es nicht notwendig, diese Nummer erneut einzugeben, wenn Sie später von einem anderen Mobiltelefon aus Zugriff auf die Funktion ausüben möchten.

4. Wenn Sie zum ersten Mal den entspannung besucht haben, wird auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Meldung erscheinen. Nach Empfang dieser Meldung können Sie die in der App zur Verfügung stehenden Musik- oder Klangfiles herunterladen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Files herunterzuladen wenn Ihr Smartphone oder Tablet mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Auf diese Weise ersparen Sie sich den Tarif für das Herunterladen von Daten.

Wenn Sie den Download nicht in diesem Moment durchführen möchten, klicken Sie auf "Später herunterladen". Das nächste Mal, dass Sie auf den entspannung zugreifen, wird Ihr Gerät Ihnen den noch hängenden Download in Erinnerung rufen.

5.3.2. SYNCHRONISIERUNG ZWISCHEN DEM HERAUSNEHMBAREN MODUL UND IHREM SMARTPHONE ODER TABLET

Um die Lieder und Geräusche von singing buddy über Ihr herausnehmbares Modul vernahmen zu können, müssen Sie dieses mit Ihrem Mobiltelefon koppeln. Diese Koppelung muss in den folgenden Fällen hergestellt werden:

1. Wenn Sie das herausnehmbare Modul zum ersten Mal in Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon benutzen.
2. Wenn das herausnehmbare Modul bei der letzten Benutzung an ein anderes Mobiltelefon gekoppelt wurde und Sie es nun mit einem neuen Mobiltelefon koppeln möchten.

In diesen Fällen müssen Sie das herausnehmbare Modul mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet in der anschließend beschriebenen Weise koppeln.

1. Schalten Sie Ihr herausnehmbares Modul ein, indem Sie 3 Sekunden lang auf den Einschaltknopf (1) drücken, bis Sie einen Piepton hören. Das LED-Licht (2) beginnt dann schnell in blauer Farbe zu blinken. Auf diese Weise wird angezeigt, dass das Modul gerade mit Ihrem Gerät gekoppelt wird.
2. Gehen Sie zum Einstellen von entspannung und drücken Sie auf "Herausnehmbares Modul anschließen" ("Connect extractable module"). Dann erscheinen verschiedene Bilder zur Erklärung, die Ihnen dabei behilflich sein werden, den Anschluss in der im Folgenden beschriebenen Weise durchzuführen.
3. Befolgen Sie genau die anschließend beschriebenen Anweisungen für Android- oder iOS-Geräte.

iOS-Geräte

4. Wenn in Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion bereits eingeschaltet ist, gehen Sie zum Einstellen Ihres Geräts.

Wenn in Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion nicht eingeschaltet ist, erscheint beim Schließen des letzten der erklärenden Bilder ein Fenster, das Ihnen den direkten Zugriff auf das Einstellen Ihres Geräts ermöglicht.

Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder Tablets einschalten.

5. Wählen Sie "singing buddy" auf der Liste der angezeigten Bluetooth-Funktionen.

WICHTIG: An dieser Stelle ist zu beachten, dass das herausnehmbare Modul nur an ein einziges Gerät gleichzeitig angeschlossen werden kann. Wenn es bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, werden Sie es mit der automatischen Suchfunktion nicht finden.

Sollte daher Ihr herausnehmbares Modul bei der vorhergehenden Benutzung bereits an ein anderes Mobiltelefon oder einen anderen Tablet angeschlossen worden sein, müssen Sie das herausnehmbare Modul zuerst aus- und dann wieder einschalten, bevor Sie den Anschluss an das neue Gerät erfolgreich durchführen können. Führen Sie dann mindestens einen der drei im Folgenden beschriebenen Vorgänge aus.

Android-Geräte

4. Wenn Sie auf den Knopf zum Schließen des letzten Fensters der erklärenden Bilder drücken, erhalten Sie automatisch Zugang zum Einstellen Ihres Geräts. Überprüfen Sie dann, ob Ihre Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Schalten Sie sie ein, wenn Sie noch nicht aktiviert worden sein sollte.

5. Starten Sie die Suche nach den verfügbaren Bluetooth-Funktionen und wählen Sie "singing buddy" auf der betreffenden Liste.

WICHTIG: An dieser Stelle ist zu beachten, dass das herausnehmbare Modul nur an ein einziges Gerät gleichzeitig angeschlossen werden kann. Wenn es bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, werden Sie es mit der automatischen Suchfunktion nicht finden. Sollte daher Ihr herausnehmbares Modul bei der vorhergehenden Benutzung bereits an ein anderes Mobiltelefon oder einen anderen Tablet angeschlossen worden sein, müssen Sie das herausnehmbare Modul zuerst aus- und dann

wieder einschalten, bevor Sie den Anschluss an das neue Gerät erfolgreich durchführen können. Führen Sie dann mindestens einen der drei im Folgenden beschriebenen Vorgänge aus.

6. Wurde der Anschluss korrekt hergestellt, so hören Sie einen Piepton in Ihrem herausnehmbaren Modul und das LED-Licht (2) beginnt langsamer in blauer Farbe zu blinken. Von diesem Zeitpunkt an können Sie die Lieder und Geräusche von entspannung der Anwendung eMyBaby über Ihr herausnehmbares Modul hören. Während die Musik oder Geräusche vernehmbare sind, leuchtet das LED-Licht (2) ununterbrochen in blauer Farbe.

7. Wenn Sie singing buddy beim nächsten Mal mit demselben Gerät abhören, so wird die Verbindung automatisch hergestellt, indem Sie zuerst in der zuvor beschriebenen Weise die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts und dann Ihr herausnehmbares Modul einschalten. Wenn Sie singing buddy beim nächsten Mal mit einem anderen Gerät abhören möchten, müssen Sie die unter Punkt 5 dieses Abschnitts beschriebenen Anweisungen erneut ausführen.

Hinweis 1: Das herausnehmbare Modul darf immer nur an ein einziges Gerät gleichzeitig angeschlossen werden.

Hinweis 2: Achten Sie darauf, dass sich Ihr Mobiltelefon während dem Koppelungsvorgang in der Nähe des herausnehmbaren Moduls befindet.

Achtung 1: Wenn Sie singing buddy mit einem anderen Gerät benutzen möchten, so müssen Sie Ihr herausnehmbares Modul zuerst aus- und dann wieder einschalten und mindestens einen der drei folgenden Vorgänge ausführen:

- a) Entkoppeln Sie das herausnehmbare Modul über das Einstellen von Bluetooth manuell von Ihrem Mobiltelefon oder Tablet.
- b) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, an das Ihr herausnehmbares Modul zuvor angeschlossen war, aus.
- c) Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät, an das Ihr herausnehmbares Modul zuvor angeschlossen war, außerhalb des Netzbereichs des herausnehmbaren Moduls befindet.

Achtung 2: Der Netzbereich Ihres herausnehmbaren Moduls umfasst ungefähr 10 Meter. Achten Sie daher darauf, Ihr Mobiltelefon oder Ihren Tablet niemals weiter von Ihrem Modul zu entfernen.

Sollten Sie die Netzabdeckung verlieren, so nähern Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihren Tablet erneut an das herausnehmbare Modul an. Die Musik und die Geräusche automatisch wieder erklingen, wenn Sie die beiden Geräte erneut aneinander annähern.

6. REINIGUNG

6.1. REINIGUNG DES HERAUSNEHMBAREN MODULS

Gehen Sie für die Reinigung des herausnehmbaren Moduls wie folgt vor:

- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um die Oberflächen zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen des Gerätes eindringt.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

6.2. REINIGUNG DES KUSCHELTIERES

Gehen Sie für die Reinigung des Kuscheltieres wie folgt vor:

- Verwenden Sie keine Laugen.
- Waschen Sie es von Hand und nicht in der Waschmaschine, um seine Lebensdauer zu erhöhen. Die chemische Reinigung ist nicht zu empfehlen.
- Lassen Sie das überschüssige Wasser abtropfen, ohne es aus dem Kuscheltier auszupressen, und lassen Sie es an der Luft trocknen. Das Trocknen in einer Trocknungsmaschine ist nicht zu empfehlen.
- Bügeln Sie es nicht.

7. MÖGLICHE PROBLEME UND DEREN BEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Ihr Smartphone oder Tablet kann das herausnehmbare Modul innerhalb des Reichweitebereichs der Bluetooth-Funktion nicht finden	Das herausnehmbare Modul ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Modul ein (siehe dazu Abschnitt 5.1.)
	Die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones oder Tablets wurde nicht aktiviert	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones oder Tablets aktiviert wurde (siehe dazu Abschnitt 5.3.2)
	Das herausnehmbare Modul ist in diesem Moment mit einem anderen Smartphone oder Tablet verbunden	a) Entkoppeln Sie das herausnehmbare Modul manuell über das Einstellmenü von Bluetooth Ihres Mobiltelefons oder Tablets vom Gerät, an das es zuvor angeschlossen war. b) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, an das das herausnehmbare Modul zuvor angeschlossen war, aus. c) Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät, an das das herausnehmbare Modul zuvor angeschlossen war, außerhalb des Netzbereiches des herausnehmbaren Moduls befindet
	Das herausnehmbare Modul ist vollständig entladen	Laden Sie das herausnehmbare Modula auf (siehe dazu Abschnitt 5.2)
Das herausnehmbare Modul wiedergibt kein Audiosignal	Die Lautstärke Ihres Smartphones oder Tablets ist zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke des Gerätes
Das herausnehmbare Modul wiedergibt kein Audiosignal	Das herausnehmbare Modul ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das herausnehmbare Modul ein (siehe dazu Abschnitt 5.1)
	Das herausnehmbare Modul ist vollständig entladen	Laden Sie das herausnehmbare Modula auf (siehe dazu Abschnitt 5.2)
Einige meiner Wiedergabelisten sind leer oder enthalten nicht alle verfügbaren Musik- oder Klangfiles	Sie haben nicht alle Musik- und Klangfiles, die sich im Download-Bereich von entspannung befinden, heruntergeladen	Gehen Sie zum entsprechenden entspannung von eMybaby zurück. Wenn Sie nicht alle verfügbaren Musik- oder Klangfiles heruntergeladen haben, werden Sie eine Aufforderung erhalten, dies jetzt zu tun
Ich kann nicht auf Eltern-Sounds-Modul zugreifen; es ist gesperrt	Sie haben das Passwort für den Zugriff zum entsprechenden Bereich von Eltern-Sounds nicht eingegeben	Geben Sie das Passwort ein, das auf einem Aufkleber an der Rückseite dieses Handbuchs angegeben wird (siehe dazu Abschnitt 5.3.1)
	Sie haben das Passwort des Benutzerkontos bei eMyBaby bereits eingegeben	Verwenden Sie stets das gleiche Benutzerkonto bei eMyBaby, auch wenn Sie die singing buddy-App mit verschiedenen mobilen Geräten benutzen

8. TECHNISCHE DATEN

- Ladezeit: 2 Stunden
- Wiedergabedauer: ca. 8 Stunden bei mittlerer Lautstärke
- Standard-Bluetooth-Version des herausnehmbaren Moduls: 4.0
- Kompatibel mit den Standard-Bluetooth-Versionen 3.0 und 4.0
- Reichweite: 10 Meter
- Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
- Art der Batterie: 3,7 V / 230 mAh
- Leistung: 2 W
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 5,6 x 2,4 cm
- Gewicht: 36,4 g

9. INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND DES GERÄTES

- Denken Sie daran, das Produkt auf eine umweltverträgliche Art und Weise zu entsorgen, entfernen Sie den Akku zuerst.
- Produkte mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Zur korrekten Entsorgung bringen Sie diese Produkte zu einer Sammelstelle, die Ihnen von Ihrer örtlichen Verwaltung angegeben wurde. Sie können auch das Geschäft kontaktieren, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Hiermit erklärt Miniland S.A., dass sich das Gerät "75002 singing buddy" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet.

INDICE

1. Introduzione
2. Contenuto
3. Istruzioni di sicurezza
4. Caratteristiche e funzioni del prodotto
5. Istruzioni per l'uso
6. Manutenzione
7. Identificazione e risoluzione di problemi
8. Specifiche tecniche
9. Informazioni sullo smaltimento delle pile e del prodotto

■ 1. INTRODUZIONE

Vi diamo il benvenuto nella nuova linea quality toy for **real needs** di MINILAND. Sappiamo che i bambini, come gli adulti, hanno l'esigenza di crescere e adattarsi al mondo che ci circonda, per questo noi di MINILAND vogliamo offrirvi una selezionata collezione di giocattoli, intelligentemente progettati per età comprese tra 0 e 6 anni, che aiutano a sviluppare, stimolare e comprendere le numerose abilità che il mondo richiede oggi giorno.

Per maggiori informazioni sulla nostra nuova linea di prodotti, visitare: **minilandgroup.com**

singing buddy è un prodotto unico specialmente progettato per il bebè, che nasce con la vocazione di generare un vincolo tra umanità e tecnologia. Un moderno modulo estraibile connesso alla nostra esclusiva applicazione eMyBaby (tramite bluetooth), permette ai genitori, in modo molto semplice e intuitivo, di far sentire ai loro bebè le emozioni derivate dai diversi suoni e dalla musica, rinforzando così l'attaccamento. Si può utilizzare da solo, dentro il peluche, o essere appeso ovunque grazie alla cinghietta con gancio inclusa, che ci permetterà di portarlo appeso alla borsa o alla carrozzina.

Prima di utilizzare il dispositivo, legga attentamente le istruzioni di questo manuale. Conservi il manuale per riferimento futuro, dal momento che contiene informazioni importanti.

NOTA: Le caratteristiche descritte in questo manuale di istruzioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

■ 2. CONTENUTO

- 1 peluche
 - 1 modulo estraibile
 - 1 cinghietta con gancio
 - 1 cavo di ricarica micro USB-USB
 - 1 manuale di istruzioni, guida rapida e garanzia
- Se mancasse uno qualsiasi degli elementi summenzionati, mettersi in contatto con il distributore.**

■ 3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA**Modulo estraibile**

1. Introdurre sempre il modulo estraibile nel peluche e chiudere bene il velcro lampo prima di consegnarlo al bebè.
2. Leggere attentamente queste istruzioni e conservare il manuale in un luogo sicuro, qualora fosse necessario consultarlo in futuro.
3. Non conservare l'apparecchio in un luogo direttamente esposto alla luce solare o ad alte temperature.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
5. Pulirlo solo con un panno asciutto.
6. Il prodotto deve essere collocato lontano da sorgenti di calore come radiatori, griglie di riscaldamento, stufe, caldaie, o qualsiasi altro elemento che produca calore.
7. Non tentare di riparare questo prodotto per proprio conto, dal momento che aprirlo o manipolarlo potrebbe danneggiare il dispositivo o esporre a pericolo.
8. Non gettare il prodotto nel fuoco.
9. Se il funzionamento del modulo estraibile non fosse corretto o se vi fosse un qualsiasi tipo di danno, mettersi in contatto con il centro di assistenza autorizzato di Miniland richiedendo l'ispezione e la riparazione del modulo al fine di evitare qualsiasi possibile rischio. 10. NON tentare di riparare l'unità per proprio conto, dato che in tal caso la garanzia verrebbe annullata.

NOTA: Non utilizzare il modulo estraibile a forte volume e per lunghi periodi di tempo vicino all'orecchio del bebè per non danneggiare l'udito.

Peluche

1. Questo peluche è sicuro dal punto di vista del gioco dei bambini. È conforme agli standard di sicurezza del giocattolo della UE e USA.
2. Non lavare il peluche con candeggina, né con detergenti corrosivi.
3. Non avvicinare il peluche al fuoco.

NOTA: Introdurre sempre il modulo estraibile nel peluche e chiudere il velcro lampo prima di consegnarlo al bebè.

■ 4. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL PRODOTTO**4.1. DESCRIZIONE DEI PEZZI (FIGURA 2)**

1. Tasto di accensione e spegnimento
2. Luce LED
3. Ingresso micro USB per la carica
4. Cavo microUSB-USB per la carica
5. Cinghietta di fissaggio
6. Peluche

4.2. SEZIONI DI SINGING BUDDY

Di seguito vengono spiegate le diverse sezioni che compongono singing buddy all'interno dell'applicazione eMyBaby. Nella FIGURA 1, all'inizio di questo manuale, potrà trovare lo schema in cui si segnala dove si trova ciascuna di queste sezioni nella propria applicazione.

1. Le mie RegISTRAZIONI (Parents sounds)

In questa sezione, i genitori possono registrare le loro voci, le canzoni o le favole preferite del bebè raccontate da loro stessi... in questo modo il bambino li sentirà sempre vicini.

Tutte le registrazioni potranno essere editate o eliminate quando si desidera.

Inoltre, le canzoni e i suoni personalizzati rimarranno registrati nel suo account utente di eMyBaby, in modo che, se utilizzerà singing buddy con un dispositivo diverso, continueranno a essere disponibili usando lo stesso account utente.

2. Suoni della natura (Nature)

I suoni di questa sezione, come le onde del mare o il canto degli uccelli, faranno sì che il bambino si senta a pieno contatto con la natura.

3. Vicino alla mamma (Close to mum)

Il ricordo della gravidanza è sempre confortante per il bebè, e per questo sono inclusi nella lista suoni in relazione con questa esperienza unica sia per la mamma che per il figlio, come i suoni dell'utero e del cuore materno.

4. Esperienza classica (Classic Experience)

In questa lista sono state incluse le grandi melodie classiche ispiratrici che promuovono lo sviluppo cognitivo del bebè.

5. Ninnananne (Lullabies)

La ninnananne sono sempre state uno strumento molto utile per mamme e papà al momento di facilitare il riposo del bebè. In questa lista sono incluse alcune canzoni che rilasseranno il piccolo per conciliare il sonno.

6. Musica del dispositivo (Device music)

In questa lista si includono tutte le canzoni e i suoni che i genitori hanno memorizzati sul proprio dispositivo mobile o tablet, ampliando in modo infinito le possibilità dell'applicazione.

7. Preferiti (Favourites)

Questa è una traccia di riproduzione personalizzata. Le canzoni o i suoni che sono inclusi nell'applicazione, comprese quelle del proprio dispositivo mobile, possono essere inseriti tra i preferiti ed essere inclusi in questa lista premendo sull'icona ★.

Tutte le canzoni contrassegnate con questa stella appariranno in questa lista perché possa accedere alla sue canzoni e ai suoi suoni preferiti con la massima facilità.

Se desidera che una delle canzoni incluse nella lista non sia più contrassegnata tra i preferiti, potrà smarrirla e scomparirà da questa sezione premendo di nuovo sull'icona ★.

Nota: Tenere presente che le canzoni proprie del dispositivo contrassegnate come preferite, non compariranno in questa lista se si utilizza singing buddy dall'altro dispositivo mobile.

8. Regolazioni (Settings)


Da questa sezione si potrà connettere il modulo estraibile con il dispositivo mobile come indicato nella sezione 5.3 di questo manuale.


4.3. OPZIONI DI RIPRODUZIONE E TIMER


Le canzoni e i suoni che compongono l'applicazione possono

essere riprodotti seguendo diversi modelli di riproduzione, come spiegato di seguito.

- Riproduzione in loop della lista selezionata: Questo è il tipo di riproduzione utilizzato di default nell'applicazione. Se selezionata la riproduzione di una canzone di una delle liste, una volta che questa sarà terminata, l'applicazione passerà a riprodurre la canzone successiva e, al termine della riproduzione dell'intera lista, inizierà da capo.

- Riproduzione casuale: Per selezionare la riproduzione casuale di una delle liste, dovrà premere sull'icona . In questo modo le canzoni della lista in cui ci si trova verranno riprodotte senza seguire un ordine specifico. Se desidera arrestare questa modalità di riproduzione, prema di nuovo la stessa icona.

- Ripetizione di canzone: Con questa modalità di riproduzione, la canzone selezionata verrà ripetuta in loop. Per attivare o disattivare questa opzione, premere l'icona .

- Timer: Attivando questa funzione potrà regolare il tempo di riproduzione della lista selezionata. Per accedere, prema l'icona  e specificare il tempo di riproduzione desiderato. Una volta attivato il timer, si potrà consultare il tempo rimanente di riproduzione della lista, arrestare il timer momentaneamente o cancellarlo. Per farlo, premere di nuovo l'icona e premere Pausa ("Pause") o Cancella ("Cancel") a seconda dell'azione che si vuole realizzare.

Nota 1: Il controllo di volume della musica e dei suoni si realizza attraverso il dispositivo mobile. Per alzare o abbassare il volume si possono utilizzare i comandi appositi del dispositivo mobile o tablet.

Nota 2: Se si esce dall'applicazione di eMyBaby (senza chiuderla completamente), la musica e i suoni continueranno a essere riprodotti in secondo piano.

Nota 3: Il modulo estraibile è connesso con l'audio del suo dispositivo. Per evitare di ascoltare il suono di qualsiasi notifica durante la riproduzione, si raccomanda di mettere il tablet o smartphone in Modalità Aereo.

4.4. FORME DI USO

Questo prodotto si può utilizzare in due modi diversi a seconda delle preferenze:

1. Introducendo il modulo estraibile all'intero del morbido peluche

Una volta che il modulo estraibile sia dentro alla piccola tasca situata sulla parte posteriore del peluche e chiuso con il velcro lampo, il peluche può essere consegnato al bebè perché sente più vicino il calore dei suoi genitori in totale sicurezza.

2. Utilizzando il modulo estraibile isolatamente

Il piccolo modulo estraibile può essere utilizzato senza bisogno di introdurlo nel peluche, se si desidera. Inoltre, può essere appeso ovunque utilizzando la cinghietta di fissaggio inclusa (5). Per collocarlo, segua le istruzioni della Figura 3.

Nota: Il modulo estraibile può essere consegnato al bebè solo accompagnato dai peluche, dopo essersi assicurati che il velcro sia chiuso.

5. ISTRUZIONI PER L'USO

5.1. ACCENSIONE E SPENIMENTO DEL MODULO ESTRAIBILE

L'accensione e lo spegnimento dell'unità si effettuano premendo per circa 3 secondi il pulsante di accensione che si trova nella parte anteriore della stessa.

Il modulo estraibile emetterà 3 bip sia all'accensione che allo spegnimento, per indicare che è già in funzione o già disconnesso.

Nota 1: Non dimenticare di spegnere il modulo estraibile quando si sia cessato di utilizzarlo, per conservare la batteria per più tempo.

Nota 2: Se si disattiva il Bluetooth dello smartphone o se non si accoppia il modulo estraibile con alcun dispositivo, questo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

5.2. RICARICA DEL MODULO ESTRAIBILE

Quando le pile del modulo estraibile sono in procinto di esaurirsi, la luce LED del suo frontale (2) inizierà a lampeggiare in rosso e per alcuni minuti prima dello spegnimento verranno emessi periodicamente alcuni segnali acustici.

Per caricarlo, connetta il connettore microUSB del cavetto di carica

fornito all'ingresso micro-USB (3) del suo modulo estraibile, e lo spinnote USB al computer.

Mentre il processo di carica è in corso, il LED (2) rimarrà acceso in rosso. Una volta completata la carica, la luce LED (2) si spegnerà.

Nota: Il tempo di carica è di circa 2 ore e la durata della batteria è di circa 8 ore a volume medio.

Attenzione: Le batterie possono essere ricaricate solo da adulti o bambini di almeno 8 anni.

5.3. CONFIGURAZIONE DEL MODULO ESTRAIBILE

Per poter collegare il modulo estraibile con il dispositivo mobile o tablet e sfruttare tutti i contenuti offerti da singing buddy, segua le istruzioni indicate di seguito:

5.3.1 ACCESSO ALLA SEZIONE RILASAMENTO E DOWNLOAD DI SUONI E CANZONI

1. Scarichi e installi eMyBaby.

2. Fare clic sull'icona Relax nell'app. Quindi apparirà una finestra per scaricare i suoni inclusi di default nella nostra app.

3. Per registrare le tue canzoni e i tuoi suoni, vai alla sezione "Suoni dei genitori".

Di seguito comparirà una finestra in cui viene richiesta una chiave di accesso. Detta chiave dovrà essere utilizzata solo la prima volta che si accede a detta sezione. Questo numero si trova in un adesivo nel colophon di questo manuale. Con questa chiave, si identificherà come utente di singing buddy; la conservi qualora fosse necessario utilizzarla in altra occasione.

Questa chiave rimarrà associata al suo user ID di eMyBaby e pertanto, se si desidera accedere da altro dispositivo mobile, non sarà necessario introdurre questo numero di nuovo.

4. Se è la prima volta che entra nella sezione rilassamento, apparirà un avviso sul suo dispositivo mobile per invitarla a procedere con il download delle canzoni e dei suoni dell'applicazione.

Le raccomandiamo di effettuare il download quando il suo dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi, per non incidere sulla tariffa dati.

Nel caso in cui non voglia effettuare il download in quel momento, prema su "Scarica più tardi". All'accesso successivo alla sezione rilassamento le verrà ricordato di nuovo il download in sospeso.

5.3.2. CONNESSIONE TRA IL MODULO ESTRAIBILE E IL DISPOSITIVO MOBILE

Per poter ascoltare le canzoni e i suoni di singing buddy nel proprio modulo estraibile, lo si dovrà collegare con il modulo estraibile. Questo collegamento dovrà essere fatto nei seguenti casi:

1. Se è la prima volta che utilizza il modulo estraibile sul proprio dispositivo mobile.

2. Se nel suo uso precedente il modulo estraibile è stato collegato ad altro dispositivo mobile e si vuole tornare a collegarlo al proprio.

In questi casi, si dovrà collegare il modulo estraibile con il proprio dispositivo mobile o tablet nel modo spiegato di seguito.

1. Accenda il modulo estraibile tenendo premuto per 3 secondi il pulsante di accensione (1) finché si sente il suono di un BIP. La luce LED (2) inizia a lampeggiare rapidamente blu, indicando che è in corso un tentativo di connessione con il dispositivo.

2. Entrare nel menù di Impostazioni ("Settings") di rilassamento e premere "Connetti modulo estraibile" ("Connect extractable module"). Apparirà una serie di immagini che serviranno da riferimento per portare a termine la connessione come indicato di seguito.

3. A seconda che il dispositivo sia Android o iOS, attenersi alle seguenti istruzioni dettagliate.

Dispositivos iOS

4. Se il dispositivo mobile ha già il Bluetooth attivato, entrare nel menù di Impostazioni del dispositivo.

Se il dispositivo mobile non ha il Bluetooth attivato, premendo sul pulsante di chiusura dell'ultima delle immagini esplicative, apparirà una finestra che permetterà di andare direttamente al menù di Impostazioni del dispositivo. Una volta che ci si trova qui, attivare il Bluetooth del dispositivo mobile o del tablet.

5. Selezionare "singing buddy" tra la lista di dispositivi Bluetooth trovati.

IMPORTANTE: A questo punto, tenga presente che il modulo estraibile può essere connesso a un unico dispositivo per volta e pertanto, se il modulo estraibile è già connesso ad altro dispositivo, non verrà rilevato durante la ricerca. Per poter realizzare con successo la connessione al nuovo dispositivo, per prima cosa spegnere e riaccendere il modulo estraibile e portare a termine almeno una di queste tre azioni.

- Disaccoppiare manualmente il modulo estraibile dal dispositivo a cui era connesso in precedenza dal menù di Impostazioni del dispositivo mobile o del tablet.
- Disattivare il Bluetooth del dispositivo a cui era connesso precedentemente il modulo estraibile.
- Assicurarsi che il dispositivo precedentemente connesso al modulo estraibile si trovi fuori dal range di copertura del modulo estraibile.

Dispositivos Android

4. Premendo sul pulsante di chiusura dell'ultima finestra di immagini esplicative, si entrerà automaticamente nel menù di Impostazioni del dispositivo. Controllare a questo punto che il Bluetooth sia attivato. Se non lo è, attivarlo.

5. Eseguire una ricerca di dispositivi Bluetooth vicini e selezionare "singing buddy" tra la lista dei dispositivi disponibili.

IMPORTANTE: A questo punto, tenga presente che il modulo estraibile può essere connesso a un unico dispositivo per volta e pertanto, se il modulo estraibile è già connesso ad altro dispositivo, non verrà rilevato durante la ricerca. Per poter realizzare con successo la connessione al nuovo dispositivo, per prima cosa spegnere e riaccendere il modulo estraibile e portare a termine almeno una di queste tre azioni.

- Disaccoppiare manualmente il modulo estraibile dal dispositivo a cui era connesso in precedenza dal menù di Impostazioni del dispositivo mobile o del tablet.
- Disattivare il Bluetooth del dispositivo a cui era connesso precedentemente il modulo estraibile.
- Assicurarsi che il dispositivo precedentemente connesso al modulo estraibile si trovi fuori dal range di copertura del modulo estraibile.

6. Se la connessione è corretta, si avvertirà un bip dal modulo estraibile e la luce LED inizierà a lampeggiare in blu più lentamente. A partire da questo momento potrà ascoltare le canzoni e i suoni inclusi nella sezione rilassamento dell'applicazione eMyBaby dal modulo estraibile. Mentre la musica o i suoni vengono riprodotti, la luce LED (2) si accenderà in colore blu fisso.

7. Se il prossimo utilizzo di singing buddy avviene con lo stesso dispositivo mobile, la connessione si stabilisce automaticamente

■ 7. IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Il dispositivo mobile non trova il modulo estraibile entro il range di copertura facendo la ricerca di dispositivi Bluetooth	Il modulo estraibile non è acceso	Accenderlo come indicato nella sezione 5.1
	Il Bluetooth del dispositivo mobile non è stato attivato	Verificare che sia stato attivato il Bluetooth del dispositivo mobile come indicato nella sezione 5.3.2
Il dispositivo mobile non trova il modulo estraibile entro il range di copertura facendo la ricerca di dispositivi Bluetooth	Il modulo estraibile si trova connesso ad altro dispositivo mobile o tablet in questo momento	<ol style="list-style-type: none"> Disaccoppiare manualmente il modulo estraibile dal dispositivo a cui era connesso in precedenza dal menù di Impostazioni dei dispositivi mobile o del tablet. Disattivare il Bluetooth del dispositivo a cui era connesso precedentemente il modulo estraibile. Assicurarsi che il dispositivo precedentemente connesso al modulo estraibile si trovi fuori dal range di copertura del modulo estraibile
	Il modulo estraibile si è scaricato completamente	Caricare il modulo estraibile nel modo indicato nella sezione 5.2

se si attiva prima il Bluetooth del dispositivo, come indicato in precedenza, e si accende dopo il modulo estraibile.

Se la volta successiva si desidera utilizzare Singing buddy con altro dispositivo mobile, seguire le raccomandazioni indicate nel punto 5 di questo stesso paragrafo.

Nota 1: Il modulo estraibile può essere connesso a un solo dispositivo mobile in ogni momento.

Nota 2: Mantenere il dispositivo mobile vicino al modulo estraibile durante l'abbinamento.

Attenzione 1: Se si desidera utilizzare singing buddy con altro dispositivo mobile, per prima cosa spegnere e riaccendere il suo modulo estraibile e portare a termine almeno una di queste tre azioni.

- Disaccoppiare manualmente il modulo estraibile dal dispositivo a cui era connesso in precedenza dal menù di Impostazioni del dispositivo mobile o del tablet.
- Disattivare il Bluetooth del dispositivo a cui era connesso precedentemente il modulo estraibile.
- Assicurarsi che il dispositivo precedentemente connesso al modulo estraibile si trovi fuori dal range di copertura del modulo estraibile.

Attenzione 2: La copertura del modulo estraibile è di circa 10 metri; pertanto, il dispositivo mobile o tablet non va allontanato dal modulo per più di questa distanza.

Nel caso in cui si perda la copertura, riavvicini il dispositivo mobile o tablet al modulo estraibile. La riproduzione della musica riprenderà automaticamente non appena i due dispositivi saranno stati riavvicinati a sufficienza.

■ 6. MANUTENZIONE

6.1. PULIZIA DEL MODULO ESTRAIBILE

Per pulire il modulo estraibile, segua le indicazioni dettagliate di seguito:

- Usi uno straccio leggermente inumidito per pulire le superfici, avendo cura di evitare l'ingresso d'acqua nelle aperture.
- Non utilizzi mai prodotti pulenti o solventi.

6.2. PER PULIRE IL PELUCHE

Per pulire il peluche, segua queste indicazioni:

- Non usi candeggina.
- Lo lavi a mano; non usi la lavatrice e non lo lavi a secco, per una migliore conservazione del peluche.
- Elimini l'acqua in eccesso (senza strizzare) e lasci che si asciughi all'aria. Non usi asciugatrice.
- Non lo stiri.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Il modulo estraibile non riproduce alcun suono	Il volume del dispositivo mobile è troppo basso	Aumentare il volume del dispositivo
	Il modulo estraibile non è acceso	Accenderlo come indicato nella sezione 5.1
	Il modulo estraibile si è scaricato completamente	Caricare il modulo estraibile nel modo indicato nella sezione 5.2
Alcune delle mie Liste di Riproduzione sono vuote o non contengono tutte le canzoni disponibili	Non sono state scaricate completamente tutte le canzoni contenute nella sezione rilassamento	Accedere di nuovo alla sezione rilassamento di eMybaby. Se non sono state scaricate tutte le canzoni disponibili, entrando comparirà un avviso perché ciò venga fatto
Non posso accedere al modulo suoni dei genitori: è bloccato	Non ha introdotto la chiave di accesso alla sezione suoni dei genitori	Introdurre la chiave di accesso che apparirà nel colophon di questo manuale, come indicato nel paragrafo 5.3.1
	Ha già introdotto la sua chiave di accesso con un account utente eMyBaby	Usare sempre lo stesso account utente di eMyBaby quando si utilizza singing buddy con dispositivi mobili diversi

8. SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo di ricarica: 2 ore
- Tempo di riproduzione: Circa 8 ore a volume medio
- Standard Bluetooth del modulo estraibile: 4.0
- Compatibile con Standard Bluetooth: 3.0 e 4.0
- Portata: 10 metri
- Range di frequenze: 20Hz - 20KHz
- Tipo di batteria: 3.7V e 230mah
- Potenza: 2W
- Dimensioni (diametro x larghezza): 5,6 x 2,4
- Peso: 36,4g

9. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE E DEL PRODOTTO

- Ricordare di smaltire il prodotto in modo responsabile dal punto di vista ambientale, rimuovendo prima la batteria.
- Non mescolare prodotti che recano il simbolo di un bidone dei rifiuti barrato con i normali rifiuti domestici.
- Per un'adeguata raccolta ed elaborazione di questi prodotti, conferirli ai punti di raccolta designati dalle autorità locali. Si può anche contattare il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Con la presente Miniland S.A. dichiara che questo "75002 singing buddy" è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

SPIS TREŚCI

1. Informacje wstępne
2. Zawartość opakowania
3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
4. Cechy i funkcje produktu
5. Instrukcje obsługi
6. Czyszczenie i konserwacja
7. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów
8. Specyfikacja techniczna
9. Informacja o sposobach utylizacji zużytych baterii i produktu

■ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Needs marki MINILAND! Wiemy, że podobnie jak dorośli, dzieci mają potrzebę rozwoju i dostosowywania się do otaczającego nas świata. To właśnie dlatego w MINILAND postanowiliśmy stworzyć przemysłaną kolekcję zabawek dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Pomaga Twojemu dziecku rozwijać, stymulować i zrozumieć liczne umiejętności, jakich wymaga dzisiejsza rzeczywistość.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej nowej linii produktów, zapraszamy na stronę: minilandgroup.es

singing buddy to wyjątkowe urządzenie zaprojektowane specjalnie dla dzieci, z myślą o tworzeniu powiązań między ludzkością a technologią. Dzięki nowoczesnemu modułowi wymiwanemu połączonemu z naszą aplikacją eMyBaby (poprzez Bluetooth), rodzice mogą w bardzo prosty i intuicyjny sposób przekazywać dziecku emocje za pomocą różnych dźwięków i muzyki, umacniając więź między nimi. Urządzenie można używać w tradycyjny sposób, umieścić wewnątrz maskotki lub zawiesić w dowolnym miejscu na dołączonym do zestawu pasku mocującym. Dzięki czemu można nosić urządzenie w torebce lub przymocować do wózka.

UWAGA: Funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia.

■ 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 Maskotka
 - 1 moduł wymiowany
 - 1 pasek mocujący
 - 1 Kabel ładowania micro USB-USB
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
• Jeżeli brakuje któregokolwiek z powyższych elementów, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

■ 3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**Moduł wymiowany**

1. Moduł wymiowany zawsze powinien znajdować się wewnątrz maskotki oraz należy upewnić się przed oddaniem maskotki dziecku, czy rzępy został prawidłowo zasunięty.
2. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości okazała się potrzebna.
3. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
4. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
5. Czyszczyć wyłącznie suchą szmatką.
6. Urządzenie należy umieszczać z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, grzejniki, piecyki, kotły i wszystkie inne elementy, które wytwarzają ciepło.
7. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Niefachowa ingerencja może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub narazić jego użytkowników na niebezpieczeństwo.
8. Nie wrzucać urządzenia do ognia.
9. W przypadku nieprawidłowego działania modułu wymiwanego należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym Miniland w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia i jego naprawy, unikając tym samym ewentualnego ryzyka.
10. NIE podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, spowoduje to utratę prawa do gwarancji.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia słuchu dziecka, nie należy nastawiać wysokiego poziomu głośności modułu wymiwanego ani nie umieszczać go w pobliżu ucha dziecka przez długi okres czasu.

Maskotka

1. Maskotka jest bezpieczna dla dzieci i jest przeznaczona do zabawy.

- Spełnia wymogi bezpieczeństwa UE i USA dotyczące zabawek.
2. Do prania maskotki nie należy stosować wybielaczy ani żrących środków piorących.
 3. Maskotkę trzymać z dala od ognia.
- UWAGA: Moduł wymiowany zawsze powinien znajdować się wewnątrz maskotki oraz należy upewnić się przed oddaniem maskotki dziecku, czy rzępy został prawidłowo zasunięty.**

■ 4. CECHY I FUNKCJE PRODUKTU**4.1. OPIS CZĘŚCI (RYSUNEK 2)**

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Światło LED
3. Wejście microUSB do ładowania
4. Kabel microUSB-USB do ładowania
5. Pasek mocujący
6. Maskotka

4.2. SEKCJE singing buddy

Poniżej szczegółowo opisano poszczególne sekcje składające się na singing buddy w aplikacji eMyBaby. ZDJĘCIE 1 znajdujące się na początku niniejszej instrukcji przedstawia schemat rozmieszczenia każdej z sekcji w aplikacji.

1. Moje nagrania (Parents sounds)

W tej sekcji rodzice mogą nagrywać swoje głosy, śpiewać piosenki czy czytać ulubione bajki dziecka – w ten sposób maluch zawsze będzie czuł ich obecność.

Wszystkie zapisane nagrania mogą być edytowane i usuwane w każdym momencie.

Ponadto nagrane piosenki i niestandardowe dźwięki zostaną zapisane na koncie użytkownika eMyBaby, więc jeśli używasz singing buddy z innym urządzeniem, nagrania pozostają dostępne na koncie użytkownika.

2. Dźwięki natury (Nature)

Dźwięki tej sekcji sprawiają, że Twoje dziecko poczuje pełny kontakt z naturą poprzez szum morskich fal czy śpiew ptaków.

3. Blisko mamy (Close to mum)

Wspomnienia z okresu ciąży zawsze uspokajają dziecko, dlatego lista tej sekcji obejmuje dźwięki związane z tym wyjątkowym doświadczeniem zarówno dla matki, jak i dla dziecka, na przykład dźwięki słyszane wewnątrz macicy czy bicie serca matki.

4. Trochę klasyki (Classic experience)

Lista tej sekcji zawiera inspirujące utwory klasyczne, które stymulują rozwój poznawczy dziecka.

5. Kołysanki (Lullabies)

Od zawsze pomagały one matkom i ojcom ukoić dziecko do snu. Na liście znajdują się utwory, które zrelaksują malucha i pomogą mu zasnąć.

6. Muzyka z innego urządzenia (Device music)

Na liście tej znajdują się wszystkie piosenki, utwory i dźwięki, jakie rodzice mają zapisane w swoim telefonie lub tablecie. Sekcja ta niekoniecznie rozszerza możliwości aplikacji.

7. Ulubione (Favourites)

Jest to niestandardowa lista odtwarzania. Wszystkie utwory i dźwięki znajdujące się w aplikacji singing buddy, a także te, które są zapisane w Twoim urządzeniu mobilnym można oznaczyć jako ulubione i włączyć je do listy ulubionych, naciskając ikonę ★. Na tej liście pojawią się wszystkie utwory oznaczone gwiazdką, dzięki czemu dostędo ulubionych utworów i dźwięków stanie się niezwykle łatwą.

Chcąc usunąć z listy utworów zaznaczony jako ulubiony, należy odznaczyć go, naciskając ponownie ikonę ★.

Uwaga: Należy pamiętać, że utwory z własnego urządzenia mobilnego oznaczone jako ulubione, nie pojawią się na wspomnianej liście przy korzystaniu z singing buddy z innego urządzenia mobilnego.


8. Ustawienia (Settings)


Korzystając z tej sekcji można podłączyć moduł wymiowany do własnego urządzenia mobilnego w sposób opisany w punkcie 5.3 niniejszej instrukcji.


4.3. OPCJE ODTWARZANIA I USTAWIANIE CZASU ODTWARZANIA

Utwory i dźwięki zawarte w aplikacji mogą być odtwarzane zgodnie z różnymi wyszczególnionymi poniżej wzorami:


- **Ciągłe odtwarzanie wybranej listy:** Jeśli tryb odtwarzania domyślnie wyświetlany w aplikacji. Jest to wybieramy opcję odtwarzania jednego z utworów z jednej z list – po jego zakończeniu, aplikacja będzie odtwarzała następną utwór z listy, a po odtworzeniu całej listy, zacznie odtwarzanie od nowa.

- **Odtwarzanie losowe:** Aby wybrać opcję odtwarzania losowego jednej z list, należy przycisnąć ikonę . Utwory z wybranej listy zostaną odtworzone losowo, bez przestrzegania konkretnego porządku. Aby zatrzymać ten tryb odtwarzania, należy ponownie przycisnąć tę samą ikonę.

- **Ponowne odtwarzanie utworu:** W tym trybie odtwarzania wybrany utwór będzie odtwarzany w sposób ciągły. Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, należy przycisnąć ikonę .

- **Ustawianie czasu odtwarzania:** Włączenie tej funkcji umożliwi ustawienie czasu odtwarzania wybranej listy. Aby włączyć tę opcję, należy przycisnąć ikonę  i ustawić czas odtwarzania.

Uwaga 1: Regulacja głośności muzyki i dźwięków odbywa się za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, należy użyć do tego odpowiednich przycisków telefonu komórkowego lub tabletu.

Po włączeniu stopera można sprawdzić pozostały czas odtwarzania listy, czasowo zatrzymać stoper lub go wyłączyć. Aby to zrobić, należy ponownie wybrać symbol , a następnie nacisnąć przycisk „Pauza” („Pause”) lub „Anuluj” („Cancel”) w zależności od czynności, jaka ma zostać podjęta.

Uwaga 2: Po wyjściu z aplikacji (bez całkowitego jej zamknięcia), muzyka i dźwięki nadal będą odtwarzane w tle.

Uwaga 3: Moduł zdalny jest połączony z głośnikami urządzenia. W celu uniknięcia dźwięku powiadomień podczas odtwarzania zaleca się ustawienie w tablicie lub urządzeniu mobilnym trybu samolotowego.

4.4. SPOSOBY UŻYCIA

Niniejsze urządzenie można używać na dwa sposoby, w zależności od potrzeb:

1. Wprowadzanie modułu wyjmowanego do delikatnej maskotki
Gdy moduł wyjmowany zostanie umieszczony w kieszonce znajdującej się w głowie i zamknięty zamkiem rzepy, wówczas maskotka może odczuć dziecko. Będzie ono mogło w pełni bezpiecznie odczuwać bliską obecność rodziców.

2. Korzystanie z modułu wyjmowanego w sposób tradycyjny
Mają moduł wyjmowany może być używany samodzielnie, nie musi być montowany w maskotce. Ponadto może on zostać zawieszony w dowolnym miejscu na załączonym pasku mocującym (5). Instrukcję montażu jednostki na pasku mocującym objaśniono na Zdjęciu 3.
Uwaga: Przekaż pluszową zabawkę dziecku tylko wtedy, gdy Ty sprawdził, czy rzep na pluszowej zabawce jest zapięty.

5. INSTRUKCJE OBSŁUGI

5.1. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE MODUŁU WYJMOWANEGO

Włączenie i wyłączenie jednostki następuje poprzez naciśnięcie przycisku włączania przez około 3 sekundy. Przycisk ten znajduje się w przedniej części jednostki.

Podczas włączania i wyłączania moduł wyjmowany wydaje 3 sygnały dźwiękowe, wskazujące na to, że urządzenie pracuje lub zostało wyłączone.

Uwaga 1: Należy pamiętać o wyłączeniu modułu wyjmowanego po zakończeniu pracy w celu wydłużenia żywotności baterii.

Uwaga 2: Moduł, po wyłączeniu usługi Bluetooth w urządzeniu mobilnym lub tablicie albo jeżeli moduł wyjmowany nie jest połączony z żadnym urządzeniem, po 5 minutach automatycznie się wyłączy.

5.2. ŁADOWANIE MODUŁU WYJMOWANEGO

Gdy moduł wyjmowany wskazuje niski poziom baterii, znajdująca się z przodu jednostki dioda (2) zaczyna szybko migać na czerwono przez około 2 minuty przed wyłączeniem się i co jakiś czas wydaje sygnały dźwiękowe.

Aby naładować jednostkę, należy podłączyć złącze micro USB dostarczonego kabla ładującego do wejścia micro USB (3) modułu wyjmowanego, a drugi jego koniec należy podłączyć do komputera. Podczas procesu ładowania dioda (2) świeci na czerwono. Po zakończeniu ładowania dioda (2) gaśnie.

Uwaga: Czas ładowania wynosi około 2 godzin, natomiast czas

pracy baterii wynosi około 8 godzin przy średniej głośności.

Ostrzeżenie: Baterie mogą być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe lub dzieci w wieku co najmniej 8 lat.

5.3. KONFIGURACJA MODUŁU WYJMOWANEGO

Aby pobrać moduł wyjmowany ze swoim telefonem lub tabletem i móc w pełni korzystać z oferty singing buddy, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

5.3.1 DOSTĘP DO DZIAŁU RELAKS I POBIERANIE DŹWIĘKÓW

1. Pobierz i zainstaluj eMyBaby.

2. Kliknij ikonę Relaks w aplikacji. Następnie pojawi się okno, w którym można pobrać dźwięki, które są domyślnie zawarte w naszej aplikacji.

3. Aby nagrać własne piosenki i dźwięki, przejdź do sekcji „Dźwięki rodziców”.

Pojawi się okno, w którym należy podać kod dostępu. Kod będzie potrzebny tylko przy pierwszym połączeniu z urządzeniem. Kod znajduje się na nalepce na okładce z tyłu niniejszej instrukcji. Po wprowadzeniu kodu zostaną Państwo rozpoznani jako użytkownicy singing buddy, dlatego należy go zachować, aby w razie potrzeby móc go użyć później.

Kod zostanie skojarzony z kontem eMyBaby, dlatego jeżeli będą Państwo chcieli połączyć się z modulem z innego urządzenia mobilnego, nie będzie trzeba wprowadzać kodu ponownie.

3. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z relaks, na Twoim urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat, aby przejść do pobierania utworów i dźwięków z aplikacji.

Zalecamy pobieranie plików, gdy urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi, aby niepotrzebnie nie zużywać pakietu transmisji danych. Jeśli nie chcesz rozpocząć pobierania plików w danym momencie, wybierz opcję „Pobierz później”. Następnym razem, gdy uruchomisz relaks, pojawi się przypomnienie o zalegających plikach do pobrania.

5.3.2 ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY MODUŁEM WYJMOWANYM A URZĄDZENIEM MOBILNYM

Aby słuchać piosenek i dźwięków z singing buddy w module zdalnym, należy połączyć go z urządzeniem mobilnym. Urządzenia należy połączyć w następujących sytuacjach:

1. Jeżeli w urządzeniu mobilnym korzysta się z modułu zdalnego po raz pierwszy.
2. Jeśli podczas wcześniejszego użytkowania moduł zdalny został połączony z innym urządzeniem mobilnym i chcą Państwo ponownie połączyć go ze swoim urządzeniem.

W takiej sytuacji należy połączyć moduł zdalny z urządzeniem mobilnym lub tabletem w sposób opisany poniżej.

1. Należy włączyć moduł zdalny, naciskając i przytrzymując 3 sekundy przycisk zasilania (1) do momentu, aż usłyszą Państwo sygnał dźwiękowy. Dioda LED (2) zacznie szybko mrugać na niebiesko, sygnalizując, że moduł ma zostać połączony z Państwa urządzeniem.

2. Należy wejść do menu „Ustawienia” („Settings”) relaks, a następnie wybrać „Połącz z modulem zdalnym” („Connect extractable module”). Pojawi się wówczas kilka obrazków, które pozwolą łatwo nawiązać połączenie w sposób opisany poniżej.

3. W zależności od tego, czy Państwa urządzenie mobilne pracuje w systemie Android, czy iOS, należy skorzystać odpowiednich wskazówek podanych poniżej.

Urządzenia pracujące w systemie IOS

4. Jeżeli usługa Bluetooth w Państwa urządzeniu mobilnym jest już włączona, prosimy wejść do menu ustawień urządzenia.

Jeżeli usługa Bluetooth w Państwa urządzeniu mobilnym nie jest włączona, to po naciśnięciu przycisku „Zamknij” w oknie z ostatnim obrazkiem objaśniającym pojawi się okno umożliwiające przejście bezpośrednio do menu ustawień urządzenia.

Po przejściu do ustawień prosimy włączyć w urządzeniu mobilnym lub tablecie usługę Bluetooth.

5. Z listy znalezionych urządzeń Bluetooth należy wybrać „singing buddy”.

WAŻNE: Pamiętaj, że moduł wyjmowany może być podłączony tylko do jednego urządzenia w danym momencie. Więc jeśli moduł

wyjmowany pracuje już z innym urządzeniem, nie zostanie on wykryty podczas wyszukiwania. To aby móc go powiązać z nowym urządzeniem, należy najpierw go wyłączyć i włączyć ponownie, a następnie wykonać co najmniej jedną z trzech opisanych niżej czynności.

- Przed nawiązaniem połączenia w menu ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym lub tablecie należy ręcznie rozłączyć moduł zdalny i urządzenie.
- Wyłączyć usługę Bluetooth w urządzeniu, z którym moduł zdalny był wcześniej powiązany.
- Sprawdzić, czy urządzenie, z którym był wcześniej powiązany moduł zdalny, znajduje się poza jego zasięgiem.

Urządzenia pracujące w systemie Android

4. Po naciśnięciu przycisku „Zamknij” w oknie z ostatnim obrazkiem objaśniającym, automatycznie znajdują się Państwo w menu ustawień urządzenia. Wówczas należy sprawdzić, czy usługa Bluetooth jest włączona. Jeśli tak nie jest, należy ją włączyć.

5. Można uruchomić wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu, a następnie wybrać z listy znalezionych urządzeń „singing buddy”.

WAŻNE: Pamiętaj, że moduł wyjmowany może być podłączony tylko do jednego urządzenia w danym momencie. Więc jeśli moduł wyjmowany pracuje już z innym urządzeniem, nie zostanie on wykryty podczas wyszukiwania. To aby móc go powiązać z nowym urządzeniem, należy najpierw go wyłączyć i włączyć ponownie, a następnie wykonać co najmniej jedną z trzech opisanych niżej czynności.

- Przed nawiązaniem połączenia w menu ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym lub tablecie należy ręcznie rozłączyć moduł zdalny i urządzenie.
- Wyłączyć usługę Bluetooth w urządzeniu, z którym moduł zdalny był wcześniej powiązany.
- Sprawdzić, czy urządzenie, z którym był wcześniej powiązany moduł zdalny, znajduje się poza jego zasięgiem.

6. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, moduł zdalny wyemituje sygnał dźwiękowy, a dioda LED (2) zacznie mrugać na niebiesko z mniejszą szybkością. Od tej chwili można słuchać piosenek i dźwięków z zakładki relaks w aplikacji eMyBaby w module zdalnym. Podczas słuchania muzyki lub dźwięków dioda LED (2) świeci stałym niebieskim światłem.

7. Jeżeli następnym razem będą Państwo korzystać z modułu singing buddy za pośrednictwem tego samego urządzenia mobilnego, to połączenie zostanie nawiązane automatycznie pod warunkiem, że najpierw usługa Bluetooth zostanie włączona w Państwa urządzeniu w sposób opisany powyżej, a dopiero potem zostanie włączony moduł zdalny.

Jeżeli następnym razem będą Państwo chcieli korzystać z modułu

singing buddy za pośrednictwem innego urządzenia mobilnego, prosimy postępować według wskazówek podanych w punkcie 5 niniejszego rozdziału.

Uwaga 1: Moduł zdalny w danym czasie może być powiązany tylko z jednym urządzeniem.

Uwaga 2: Podczas nawiązywania połączenia urządzenie mobilne powinno znajdować się w pobliżu modułu zdalnego.

Ostrzeżenie 1: Jeżeli chcą Państwo korzystać z modułu singing buddy za pośrednictwem innego urządzenia mobilnego, najpierw prosimy wyłączyć moduł i włączyć go ponownie, a następnie wykonać co najmniej jedną z trzech opisanych niżej czynności:

- Przed nawiązaniem połączenia w menu ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym lub tablecie należy ręcznie rozłączyć moduł zdalny i urządzenie.
- Wyłączyć usługę Bluetooth w urządzeniu, z którym moduł zdalny był wcześniej powiązany.
- Sprawdzić, czy urządzenie, z którym był wcześniej powiązany moduł zdalny, znajduje się poza jego zasięgiem.

Ostrzeżenie 2: Zasięg modułu zdalnego to około 10 metrów, dlatego nigdy nie należy oddalać urządzenia mobilnego lub tabletu na większą odległość.

W razie utraty zasięgu należy przybliżyć urządzenie mobilne lub tablet do modułu zdalnego. To po ponownym przybliżeniu obydwu urządzeń muzyki lub dźwięków będzie można słuchać automatycznie.

■ 6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 6.1. CZYSZCZENIE MODUŁU WYMIENNEGO

W celu czyszczenia modułu wymiennego należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Do czyszczenia powierzchni modułu należy używać wilgotnej szmatki i uważać, by woda nie dostała się do żadnego z otworów.
- Nigdy nie należy stosować środków czyszczących ani rozpuszczalników.

6.2. CZYSZCZENIE MASKOTKI

W celu czyszczenia maskotki należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie stosować wybielaczy.
- Prac ręcznie. Aby zapewnić jak najlepsze utrzymanie maskotki, nie należy korzystać z pralek automatycznych ani nie prać na sucho.
- Wycisnąć nadmiar wody (ale nie wykręcać) i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Nie suszyć w suszarnie
- Nie prasować.

■ 7. IDENTYFIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Twoje urządzenie mobilne nie wykrywa modułu wyjmowanego w swoim zasięgu podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth	Moduł wyjmowany jest wyłączony	Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 5.1
	Funkcja Bluetooth Twojego telefonu nie jest włączona	Upewnij się, czy funkcja Bluetooth w Twoim telefonie została włączona, jak opisano w punkcie 5.3.2
Twoje urządzenie mobilne nie wykrywa modułu wyjmowanego w swoim zasięgu podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth	Moduł wyjmowany jest podłączony w tym momencie do innego urządzenia mobilnego lub tabletu	a) Przed nawiązaniem połączenia w menu ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym lub tablecie należy ręcznie rozłączyć moduł zdalny i urządzenie. b) Wyłączyć usługę Bluetooth w urządzeniu, z którym moduł zdalny był wcześniej powiązany. c) Sprawdzić, czy urządzenie, z którym był wcześniej powiązany moduł zdalny, znajduje się poza jego zasięgiem
	Moduł wyjmowany jest całkowicie rozładowany	Naładuj moduł wyjmowany zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w punkcie 5.2.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Moduł wymiomywy nie odtwarza żadnych dźwięków	Głośność urządzenia mobilnego jest zbyt niska	Zwiększ głośność urządzenia
	Moduł wymiomywy jest wyłączony	Włącz moduł zgodnie ze wskazówkami przedstawionym w punkcie 5.1
	Moduł wymiomywy jest całkowicie rozładowany	Naładuj moduł wymiomywy zgodnie ze wskazówkami przedstawionym w punkcie 5.2
Niektóre z moich list odtwarzania są puste albo nie zawierają wszystkich dostępnych utworów	Nie zostały całkowicie pobrane wszystkie utwory zawarte w relaks	Wejdz ponownie do działu relaks aplikacji eMyBaby. Jeśli nie pobrałeś wszystkich dostępnych piosenek, pojawi się odpowiedni komunikat
Nie mam dostępu do modułu dźwięki rodziców singing buddy, został on zablokowany	Nie wprowadzono hasła dostępu do dźwięki rodziców	Wprowadź hasło, które znajduje się na nalepce na okładce z tyłu niniejszej instrukcji zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w punkcie 5.3.1
	Zostało już wprowadzone hasło dostępu poprzez konto użytkownika eMyBaby	Używaj zawsze tego samego konta użytkownika aplikacji eMyBaby, nawet, jeśli używałeś singing buddy z różnymi urządzeniami mobilnymi

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas odtwarzania: Około 8 godzin przy średniej głośności
- Bluetooth modułu wymiennego: 4.0
- Kompatybilność Bluetooth: 3.0 i 4.0
- Zasięg: 10 metrów
- Zakres częstotliwości: 20Hz – 20KHz
- Typ baterii: 3.7V i 230mah
- Moc: 2W
- Wymiary (średnica x szerokość): 5,6 x 2,4 cm
- Waga: 36,4g

9. INFORMACJA O SPOSOBACH UTYLIZACJI ZUŻYTYCH BATERII I PRODUKTU

- Należy pamiętać o wyrzuceniu produktu w sposób przyjazny dla środowiska po wyjęciu baterii.
- Nie mieszać produktów opatrzonych symbolem przekreślonego kosza z odpadami z gospodarstw domowych.
- W celu prawidłowego odbioru i przetwarzania tych produktów należy przekazać je do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. Można również skontaktować się ze sklepem, w którym kupiono produkt.



Niniejszym Miniland S.A. oświadcza, że "75002 singing buddy" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

ИНДЕКС

1. Введение
2. Содержание
3. Инструкции по технике безопасности
4. Характеристики и функции изделия
5. Руководство по эксплуатации
6. Обслуживание
7. Диагностика и устранение неисправностей
8. Технические характеристики
9. Информация об утилизации изделия и батареек

■ 1. ВВЕДЕНИЕ

Мы рады приветствовать вас в новой линии игрушек quality toy for **real needs** от MINILAND. Мы знаем, что дети, как и взрослые, нуждаются в адаптации и развитии в окружающем нас мире, поэтому в MINILAND мы хотим предложить тщательно подобранную коллекцию игрушек, предназначенную для детей от 0 до 6 лет, помогающие развивать и стимулировать многие навыки, которые требуются в современном мире.

Для получения дополнительной информации о нашей новой линейке продуктов посетите сайт minilandgroup.com/singing_buddy – это уникальная технологическая разработка для грудных детей, цель которой – связать современные технологии и методики развивающего воспитания. Вставной блок воспроизведения – простое и интуитивное в управлении устройство, подключаемое (с помощью Bluetooth) к нашему эксплозивному мобильному приложению eMuBaby, позволяет родителям развивать эмоциональное восприятие ребенка при помощи музыки и различных звуков, укрепляя эмоциональную связь с ним. Устройство можно использовать, только установив его внутри корпуса мягкой игрушки или закрепив на каком-либо предмете при помощи входящей в комплект ленты с застежкой; в этом случае устройство можно переносить внутри сумки или в коляске. Перед использованием изделия внимательно прочтите это руководство по эксплуатации. Руководство содержит важную информацию, поэтому сохраните его для использования в будущем.

Описанные в данном руководстве характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

■ 2. СОДЕРЖАНИЕ

1. игрушка
- 1 вставной блок
- 1 лента с застежкой
- 1 кабель для зарядки micro USB-USB

Руководство пользователя и гарантийное обязательство
Если в комплекте отсутствует что-либо из этого списка, обратитесь в точку продажи.

■ 3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**Вставной блок**

1. Всегда при установке устройства внутрь мягкой игрушки перед передачей игрушки ребенку проверьте надежность фиксации замка.
2. Внимательно прочтите руководство пользователя и надежно его сохраните для будущего использования.
3. Не храните устройство под непосредственным воздействием солнечных лучей или при высокой температуре.
4. Не погружайте устройство в воду или в другие жидкости.
5. Чистите устройство только сухой тканью.
6. Изделие необходимо держать вдали от источников тепла – батарей отопления, радиаторов, печей, бойлеров и др.
7. Не пытайтесь самостоятельно чинить изделие, поскольку несанкционированное открывание корпуса может привести к повреждению аппарата, а также может представлять опасность для здоровья.
8. Не подвержайте устройство действию огня.
9. Если обнаруживается поломка или неправильное функционирование вставного блока, то во избежание любого риска для здоровья обратитесь в авторизованный сервисный центр Miniland для осмотра и починки устройства.

10. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно ремонтировать изделие, так как это влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте вставной модуль на большую громкость и на длительное время вблизи уха ребенка, чтобы не повредить его слух.

Мягкая игрушка из органического материала

1. Эта мягкая игрушка безопасна для игр детей. Она соответствует стандартам ЕС и США по безопасности детских игрушек.
2. При очистке изделия не используйте щелочь или едкие моющие средства.
3. Не подвержайте изделие действию огня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда при установке устройства внутрь мягкой игрушки перед передачей игрушки ребенку проверьте надежность фиксации замка.

■ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ**4.1. ОПИСАНИЕ (РИСУНОК 2)**

1. Кнопка включения/выключения
2. Светоиндикатор
3. Разъем microUSB для зарядки
4. Кабель microUSB-USB для зарядки
5. Лента для закрепления
6. игрушка

4.2. РАЗДЕЛЫ SINGING BUDDY

Нижне описываются различные разделы, составляющие модуль singing buddy в приложении eMuBaby. На РИСУНКЕ 1 на первой странице этого руководства приведена схема расположения всех этих разделов на экране приложения.

1. Мои записи (Parents sounds)

В этом разделе можно записывать звуковые фрагменты, песни или сказки, рассказанные самими родителями для того, чтобы в любой момент иметь возможность включить их ребенку.

Все записи можно редактировать или удалять по необходимости.

Кроме того, песни и другие звуковые фрагменты будут храниться в личном пространстве пользователя на портале eMuBaby, и даже в случае использования singing buddy с другим мобильным устройством они будут доступны в соответствующей учетной записи пользователя.

2. Звуки природы (Nature)

Звуковые записи, хранящиеся в этом разделе, дают ребенку ощущение полного контакта с природой. Они включают в себя, например, звук морских волн, пение птиц и многое другое.

3. Рядом с мамой (Close to mum)

Ребенка очень хорошо успокаивают ощущения, к которым он привык еще в период вынашивания, поэтому в число звуковых записей приложения включены звуки, связанные с этим важным периодом жизни как малыша, так и мамы – например, звуки материнской утробы или биение сердца.

4. Классическая музыка (Classic experience)

В этом разделе хранятся великие произведения классической музыки, которые способствуют когнитивному развитию ребенка.

5. Колыбельные (Lullabies)

Колыбельные всегда служили самым эффективным средством для мам и пап для успокоения и отдыха ребенка. В этом разделе находится несколько колыбельных мелодий, которые помогут малышу заснуть.

6. Музыкальные записи на устройстве (Device music)

В этом разделе находятся все звуковые файлы, записанные на мобильном телефоне или планшете, что еще больше расширяет возможности использования приложения.

7. Избранное (Favourites)

Здесь хранится персонализированный список воспроизведения. Любая из песен и других звуковых записей в приложении singing buddy, а также записей в памяти мобильного устройства, может быть помечена как избранное и включена в этот список нажатием на пиктограмму ★. Все записи, в озвук которых стоит знак звездочки,

отображаются в этом списке, что облегчает нахождение любимых мелодий.

Если требуется исключить какую-либо запись из списка "Избранное", можно снять выделение, снова нажав на пиктограмму ★, после чего запись удалится из этого списка.
Примечание: Помните, что звуковые записи, хранящиеся на самом устройстве и добавленные в "Избранное", не появляются в этом списке, если приложение singing buddy используется с другого мобильного устройства.


8. НАСТРОЙКИ (Settings)


В этом разделе можно подключить съемный блок к мобильному устройству, как указано в параграфе 5.3 руководства.


4.3. НАСТРОЙКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТАЙМЕРА

Звуковые записи в приложении можно воспроизводить согласно определенным настройкам, как описано ниже.

- **Закопированное воспроизведение списка избранного:** Это способ воспроизведения, который приложение использует по умолчанию. При выборе воспроизведения какой-либо песни из списка после окончания проигрывания приложение переходит к следующей; после окончания всего списка воспроизведение снова начинается с его начала.

- **Случайный выбор:** для выбора функции случайного воспроизведения из одного из списков нажмите пиктограмму . При этом записи, находящиеся в этом списке будут проигрываться в произвольном порядке. Для отключения этого режима нажмите пиктограмму еще раз.

- **Повтор:** В этом режиме выбранная мелодия воспроизводится циклически. Для активации или отключения этой функции нажмите пиктограмму .

- **Таймер:** Включение этой функции позволяет задать время начала воспроизведения выбранного списка. Для включения функции нажмите пиктограмму  и задайте время начала воспроизведения.

При работе таймера отображает время, оставшееся до воспроизведения списка. Таймер также можно приостановить или деактивировать. Для этого снова нажмите на пиктограмму и выберите команду "Пауза" ("Pause") или "Отмена" ("Cancel").

Примечание 1: Контроль громкости воспроизведения осуществляется с мобильного устройства. Для увеличения или уменьшения громкости используйте соответствующие кнопки на мобильном телефоне или планшете.

Примечание 2: При выходе из приложения eMyBaby (но без его закрытия) музыка и звуки продолжают воспроизводиться в фоновом режиме.

Примечание 3: вставной блок подключается к аудиоканалу мобильного устройства. Чтобы исключить передачу на него каких-либо звуковых оповещений с устройства, рекомендуется перевести мобильный телефон или планшет в режим "Авиа".

4.4. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие может использоваться двумя разными способами:

1. Установка вставного блока внутрь мягкой игрушки из органического материала

Разместите вставной модуль в маленьком мешочке в голове у мягкой игрушки и закройте замок. После этого игрушку можно вручить ребенку – и теперь он всегда сможет ощущать контакт со своими родителями.

2. Автономное использование вставного блока.

При желании вставной блок можно использовать без его помещения внутрь корпуса игрушки. Кроме этого, блок можно закрепить в любом месте при помощи ленты (5) Для закрепления блока используйте схему на рис. 3.

Примечание: Передавайте плюшевую игрушку своему ребенку только тогда, когда вы проверили, что липучка на плюшевых игрушках закрыта.

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСТАВНОГО МОДУЛЯ

Включение и выключение устройства осуществляется нажатием и удержанием в течение приблизительно 3 секунд кнопки включения, которая расположена на его передней части.

При включении и выключении блок издает три звуковых сигнала, указывающие на функционирование или соответственно выключение устройства.

Примечание 1: После использования не забывайте выключить прибор, чтобы сэкономить заряд батареи.

Примечание 2: При выключении функции Bluetooth мобильного устройства или планшета, а также при отсутствии подключения вставного блока к устройству он автоматически отключается через 5 минут.

5.2. ЗАРЯДКА ВСТАВНОГО БЛОКА

При исчерпании заряда батарей во вставном блоке светодиодный индикатор (2) на передней стенке начинает мигать красным светом, при этом также в течение нескольких минут до отключения устройства раздаются периодические звуковые сигналы.

Для зарядки подключите кабель зарядки (в комплекте) к разъему microUSB (3) вставного блока и к выходу USB компьютера.

Во время процесса зарядки индикатор (2) светится красным светом. После окончания зарядки светодиодный (2) гаснет.
Примечание: Время зарядки составляет приблизительно 2 часа, а время работы на батарейках – около 8 часов на среднем уровне громкости.

Внимание: Батареи могут заряжаться только взрослыми или детьми в возрасте не менее 8 лет.

5.3. НАСТРОЙКА ВСТАВНОГО МОДУЛЯ

Для подключения вставного блока к мобильному устройству или планшету и возможности использования всех функций singing buddy выполните описанные ниже действия:

5.3.1. ДОСТУП К РАЗДЕЛУ РЕЛАКСАЦИЯ И ЗАГРУЗКА ЗВУКОВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ

1. Загрузите и установите приложение eMyBaby.

2. Щелкните значок «Расслабление» в приложении. Затем появится окно для загрузки звуков, которые по умолчанию включены в наше приложение.

3. Чтобы записать собственные песни и звуки, перейдите в раздел «Родительские звуки».

Появится окно, в котором отобразится запрос на ввод кода доступа. Данный код вводится только один раз при первом входе в раздел приложения. Числовой код указан на наклейке на первой странице этого руководства. Этот код идентифицирует пользователя eMyBaby. Сохраните его на случай, если в будущем понадобится использовать его повторно.
 Код синхронизируется с учетной записью пользователя eMyBaby, поэтому при входе с другого устройства заново вводить его не потребуется.

4. Если вход в раздел релаксация выполняется в первый раз, на экране мобильного устройства появляется подсказка с предложением загрузить мелодии и другие звуковые файлы приложения.
 Мы рекомендуем загрузить эти данные, когда устройство подключено к сети Wi-Fi во избежание перерасхода интернет-трафика мобильного телефона.

Если необходимо отказаться от загрузки данных на этот раз, выберите опцию "Загрузить позже" ("Descargar más tarde"). В этом случае в следующий раз при входе в раздел релаксация подсказка с предложением загрузки появится снова.

5.3.2. СВЯЗЬ ВСТАВНОГО БЛОКА С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Для прослушивания музыки и других звуковых записей singing buddy при помощи вставного блока необходимо подключить его к мобильному устройству. Это подключение выполняется в следующих случаях:

1. Если вставной блок используется в сочетании с данным мобильным устройством впервые.
2. Если ранее вставной блок был подключен к другому

мобильному устройству, и теперь требуется заново подключить его к данному.

В этих случаях необходимо установить соединение между вставным блоком и мобильным телефоном или планшетом, как описано ниже.

1. Включите вставной модуль, удерживая кнопку включения (1) в течение 3 секунд до появления звукового сигнала. При этом светодиодный индикатор (2) быстро мигает голубым цветом, что указывает на готовность к установлению соединения с мобильным устройством.
2. Войдите в меню настроек ("Settings") релаксация и выберите пункт "Подключение вставного блока" ("Connect extractable module"). При этом появится ряд картинок, наглядно изображающих процесс подключения, как описано ниже.
3. В зависимости от операционной системы мобильного устройства (Android или iOS) следуйте подробным указаниям в соответствующем столбце ниже.

Устройства iOS

4. Если функция Bluetooth на мобильном устройстве уже включена, перейдите в меню настроек.

Если функция Bluetooth на мобильном устройстве выключена, нажмите на кнопку с изображением замка на последней из поясняющих картинок; при этом появится окно, которое позволяет перейти непосредственно в меню настроек мобильного телефона. После перехода в меню активируйте функцию Bluetooth на мобильном устройстве или планшете.

5. Из списка найденных устройств Bluetooth выберите "singing buddy".

ВНИМАНИЕ: вставной блок можно подключить только к одному мобильному устройству, поэтому если до этого он был подключен к другому телефону или планшету, его необходимо отключить и заново включить, а также выполнить по крайней мере одно из следующих действий:

- a) с помощью меню настроек Bluetooth мобильного устройства или планшета отсоедините вставной блок от устройства, к которому он был подключен;
- b) отключите функцию Bluetooth устройства, к которому был подключен вставной блок;
- c) вынесите устройство, к которому был подключен вставной блок, за пределы досягаемости его приемника.

Устройства Android

4. При нажатии на кнопку с изображением замка в последнем окне поясняющих рисунков происходит автоматический переход в меню настроек мобильного телефона. Проверьте, включена ли функция Bluetooth. При необходимости активируйте ее.

5. Выполните поиск устройств Bluetooth и из списка доступных устройств выберите "singing buddy".

ВНИМАНИЕ: вставной блок можно подключить только к одному мобильному устройству, поэтому если до этого он был подключен к другому телефону или планшету, его необходимо отключить и заново включить, а также выполнить по крайней мере одно из следующих действий:

- a) с помощью меню настроек Bluetooth мобильного устройства или планшета отсоедините вставной блок от устройства, к которому он был подключен;
- b) отключите функцию Bluetooth устройства, к которому был подключен вставной блок;
- c) вынесите устройство, к которому был подключен вставной блок, за пределы досягаемости его приемника.

6. Если соединение установлено, вставной модуль издает звуковой сигнал; при этом мигание светодиодного индикатора голубым цветом (2) происходит в более медленном темпе. После этого музыку и звуковые записи из раздела релаксация

приложения eMyBaby можно прослушивать из вставного блока. Во время воспроизведения музыки светодиодный индикатор (2) горит голубым цветом, не мигая.

7. Если при следующем использовании singing buddy управление им осуществляется с этого же мобильного устройства, соединение между ними устанавливается автоматически, если функция Bluetooth мобильного устройства активируется перед включением вставного блока. Если при следующем использовании требуется подключить singing buddy к другому мобильному устройству, следуйте указаниям пункта 5 данного раздела.

Примечание 1: вставной блок может быть одновременно подключен только к одному мобильному устройству или планшету.

Примечание 2: при настройке держите мобильное устройство вблизи вставного блока.

Внимание: если требуется использовать singing buddy с другим мобильным устройством, выключите и заново включите вставной блок, и выполните по крайней мере одно из следующих действий:

- a) в меню настроек Bluetooth мобильного устройства или планшета отсоедините вставной блок от устройства, к которому он был подключен;
- b) отключите функцию Bluetooth устройства, к которому был подключен вставной блок;
- c) вынесите устройство, к которому был подключен вставной блок, за пределы досягаемости его приемника.

Примечание 2: диапазон сигнала вставного модуля составляет около 10 метров, поэтому не следует уносить мобильный телефон или планшет от него на большее расстояние.

В случае потери соединения снова приблизьте мобильное устройство или планшет к вставному блоку. То после их повторного сближения воспроизведение музыки или записей возобновляется автоматически.

■ 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. ОЧИСТКА ВСТАВНОГО БЛОКА

Для очистки вставного блока следуйте указаниям ниже:

- Для очистки поверхности используйте слегка влажную ткань; следите за тем, чтобы вода не попала в отверстия на устройстве.
- Ни в коем случае не используйте моющие средства или растворители.

6.2. ОЧИСТКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ

Для очистки мягкой игрушки из органического материала следуйте указаниям ниже:

- Не используйте щелочные средства.
- Для лучшей сохранности игрушки стирайте ее вручную, без стиральной машины, также не используйте химическую очистку.
- Слегка выжимте игрушку для удаления избытка воды и высушите на воздухе. Не сушите в сушилке.
- Не гладьте игрушку.

7. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При поиске доступных Bluetooth-устройств мобильное устройство не находит вставной блок в зоне досягаемости сигнала	Вставной блок не включен	Включите блок в соответствии с разделом 5.1
	Функция Bluetooth на мобильном устройстве не активирована	Проверьте состояние функции Bluetooth мобильного устройства, как описано в разделе 5.3.2
При поиске доступных Bluetooth-устройств мобильное устройство не находит вставной блок в зоне досягаемости сигнала	Вставной блок подключен к другому мобильному телефону или планшету	а) в меню настроек Bluetooth мобильного устройства или планшета отсоедините вставной блок от устройства, к которому он был подключен; б) отключите функцию Bluetooth устройства, к которому был подключен вставной блок; с) вынесите устройство, к которому был подключен вставной блок, за пределы досягаемости его приемника
	Вставной блок полностью разрядился	Зарядите вставной блок, как описано в разделе 5.2
Вставной блок не воспроизводит звуки	Выставлен слишком низкий уровень громкости	Увеличьте уровень громкости устройства
	Вставной блок не включен	Включите блок в соответствии с разделом 5.1
	Вставной блок полностью разрядился	Зарядите вставной блок, как описано в разделе 5.2
Некоторые из списков воспроизведения пустые или содержат не все записи	Не загружены все записи из раздела релаксация	Снова войдите в раздел релаксация приложения eMyBaby. Если загрузки не все записи, на экране появляется подсказка с предложением произвести загрузку
Невозможно войти в раздел родительские звуки – он заблокирован	Не введен ключ доступа в раздел родительские звуки	Введите ключ доступа, нанесенный на наклейке на первой странице руководства, как описано в разделе 5.3.1
	Ключ доступа уже вводился из учетной записи пользователя eMyBaby	Всегда используйте одну и ту же учетную запись eMyBaby, даже если доступ выполняется с различных мобильных устройств

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время зарядки: 2 часа
- Время работы: около 8 часов на среднем уровне громкости.
- Версия Bluetooth сменного модуля: 4.0
- Совместимость со стандартами Bluetooth: 3.0 и 4.0
- Дальность: 10 метров
- Диапазон частот: 20Гц – 20кГц
- Тип батареек: 3,7В, 230 мА ч
- Мощность: 2Вт
- Размер (диаметр x ширина): 5,6 x 2,4 см
- Масса: 36,4 г

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И БАТАРЕЕК

- Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами охраны окружающей среды с предварительной извлеченной батареей.
- Изделия с нанесенным на них символом перечеркнутого мусорного контейнера нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами.
- Для надлежащего сбора и переработки этих изделий их следует сдавать в специальные пункты сбора, установленные органами властями. Вы также можете обратиться за информацией в магазин, в котором Вы покупали изделие.



miniland DECLARATION OF CONFORMITY

Miniland S.A. P.Ind. La Marjal I C/ La Patronal 10. 03430 ONIL (Alicante) SPAIN
Technical support: +34 966 557 775 · www.minilandgroup.com · miniland@miniland.es

We declare under our own responsibility that the product:

singing buddy · Miniland · 75002 · Miniland, S.A.

to which this declaration refers conforms with the relevant standards or other standardising documents:

- **Directive 2009/48/EC on the safety of toys.**
 - EN 71-1:2014+A1:2018 Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties.
 - EN 71-2:2011+A1:2014 Safety of toys — Part 2: Flammability.
 - EN 71-3:2013+A3:2018 Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements.
 - EN 62115:2005+A2:2011:2012+A12:2015 Electric toys – Safety.
 - 2009/48/EC Phenol.
 - 2009/48/EC Flame Retardant.
- **Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 9th March Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment.**
 - EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU.
 - EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU.
 - EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.
- **Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.**
 - EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements.
- **Directive 2013/56/EU on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators.**
- **Total Cadmium Content according to Entry 23 of Annex XVII to Regulation (EC) No. 1907/2006 and its amendments Regulation (EC) No. 552/2009, (EU) No. 835/2012 and (EU) No. 2016/217.**
- **Phthalates according to Entry 51 & 52 of Regulation (EC) no. 552/2009 and Regulation (EU) 2018/2005 amending Annex XVII of REACH Regulation (EC) No. 1907/2006.**
- **Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) according to Entry 50 of Annex XVII to REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, and its amendment Regulation (EU) No. 1272/2013.**
- **Short-Chain Chlorinated Paraffins (SCCP) according to Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants (POP).**
- **Banned Azo Dyes according to Regulation (EC) No 552/2009 amending Entry 43 of Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (previously restricted under Directive 2002/61/EC).**
- **Specific Migration of Formaldehyde according to EU Regulation No. 10/2011 Annex I and Regulation No. 2016/1416 and Regulation No. 1935/2004.**
- **REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances) Regulation (EC) No 1907/2006.**
- **RoHS Directive - Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU).**
- **Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/UE 1907/2006 & amendment no.552/2009 (formerly known as Directive 91/338/EEC).**

Miniland, S.A.
Chief Executive Officer
José Verdú Francés
Onil, Alicante, Spain.
4th February 2020



miniland
EDUCATIONAL · BABY
minilandgroup.com

NOTES:

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

miniland

Miniland S.A. P.Ind. La Marjal I C/ La Patronal 10

03430 ONIL (Alicante) SPAIN

Technical support: +34 966 557 775

Fax +34 965 565 454

www.minilandgroup.com · tecnico@miniland.es

© Miniland, S.A. 2021

Fabricado en China. Conservar los datos.

Made in China. Keep this information.

Fabricado em China. Conservar dados.

Fabbricato in Cina. Conservare i dati.

Fabriqué en Chine. Conserver ces informations.

Hergestellt in China. Bewahren Sie diese Angaben auf

Wyprodukowano w Chinach. Zachowaj instrukcję.

Сделано в Китае. Сохраните эту информацию.

صنع في الصين. احتفظ بهذه المعلومات.



- Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente.

- Selective pick-up. Protect the environment.

- Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente.



- «Le symbole de la poubelle barrée, apposée sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles»

IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

- Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt.

- Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente.

- Selektynego zbierania odpadów. Troście o środowisko naturalne.

- Раздельный сбор мусора. Берегите окружающую среду.

الاستلام الانتقائي: حافظ على البيئة.

singing buddy 75002

Clave de acceso
Password
Código de acceso
Code d'accès

Zugriffcode
Chiave di accesso
Kod dostępu
Кода доступа